



Philips
Reproductor de vídeo
portátil

LCD de 17,8 cm (7")
Tiempo de reproducción 3 horas



PV7005



Disfruta cómodamente de vídeos en cualquier lugar
con pantalla táctil

Disfruta donde quieras de películas y mucho más con el reproductor de vídeo portátil PV7005 de Philips. Controles y navegación intuitivos con una pantalla táctil de 7". Reproduce casi todos los archivos multimedia digitales. Visualiza vídeos en el televisor mediante la conexión HDMI.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar

- Pantalla LCD TFT a color de 17,8 cm (7") en formato de pantalla ancha 16:9
- Pantalla totalmente táctil para una experiencia de visualización única
- Resolución 800x480
- Reproduce casi todos los formatos multimedia digitales
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
- Reproducción de vídeo RMVB

Máxima comodidad mientras te desplazas

- Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con la batería integrada*
- Memoria integrada de 4 GB*
- Conexión USB para reproducción de vídeos, fotos y música
- Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB, 16 horas de vídeos en HD
- Conexión de TV directa mediante HDMI para ver tus vídeos en HD
- Incluye funda protectora



PHILIPS

Destacados

LCD TFT color 18 cm/7" (16:9)

La pantalla LCD en color hace que las imágenes cobren vida, mostrando tus fotos más preciadas y tus canciones y vídeos favoritos con la misma riqueza de detalles, realismo y colores vibrantes que las impresiones de alta calidad. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición digital universal. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

Certificado DivX

Con la compatibilidad con DivX[®] podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood. El formato de los soportes

DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD, soportes de almacenamiento USB y otras tarjetas de memoria para reproducirlos en el dispositivo Philips con certificación DivX.

Pantalla totalmente táctil

Utilizar tu álbum de fotos digital es tan sencillo como parpadear o tocar con un solo dedo. La pantalla totalmente táctil te permite intercambiar, añadir y eliminar fotos de forma fácil y rápida. El menú con iconos facilita el uso del marco de fotos digital Philips; la pantalla táctil convierte en un placer la experiencia de visualización.

Reproducción de vídeo RMVB

El reproductor de Philips admite la reproducción de vídeo mediante RMVB, un formato de vídeo digital desarrollado por Realnetworks[™]. Estos archivos tienen la extensión ".rmvb" y se usan normalmente para el contenido multimedia. El formato digital garantiza imágenes fijas de alta calidad y mejora de forma sustancial la calidad de las imágenes en movimiento, por consiguiente permite un equilibrio óptimo entre la calidad de imagen y el tamaño del archivo.

Conexión USB

Sólo tienes que conectar el dispositivo USB portátil al conector USB del reproductor de DVD portátil Philips y reproducir directamente vídeos, fotos y música digital. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 7 pulgada / 17,8 cm
- Resolución: 800 x 480 píxeles
- Pantalla táctil: Pantalla táctil resistente
- Relación de aspecto: 16:9

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: Divx, AVCHD, AVI, H.263, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (sólo archivos .avi), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, WAV
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet
- Compatible con etiquetas ID3: Título de la canción, artista y álbum
- Frecuencias de bits de WMA: 5 - 192 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG

Conectividad

- HDMI: Mini HDMI
- Conexión para auriculares: Auriculares estéreo de 3,5 mm
- Ranura para tarjeta SD/MMC: Micro SD
- USB: Mini USB de alta velocidad

Sonido

- Altavoces integrados

Cómodas funciones

- Piloto de carga de la batería
- Firmware actualizable
- Indicación de batería baja
- Función: Bloqueo del teclado

Potencia

- Duración de la batería: Hasta 3 horas*
- Tipo de batería: Batería integrada, litio-polímero
- Recargable: Sí, por USB

Soportes de almacenamiento

- Memoria integrada (RAM): 4 GB

Requisitos del sistema

- Sistema operativo de PC: Windows XP (SP3 o superior)/ Vista/ 7

Accesorios

- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido
- Funda: Funda protectora y de soporte
- Mando a distancia: Mando a distancia compacto
- Cable USB: Cable USB para datos y carga

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 18,4 x 11,6 x 1,3 cm
- Peso: 0,297 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de colocación: Falso
- Tipo de embalaje: Falso
- Número de productos incluidos: 1
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 24,4 x 5,3 x 18,7 cm
- Peso bruto: 0,84 kg
- Peso neto: 0,67 kg
- Peso tara: 0,17 kg
- EAN: 87 12581 61184 2

Caja exterior

- Unidades por caja: 5
- Caja exterior (L x An. x Al): 28 x 25 x 19,6 cm
- Peso bruto: 4,43 kg
- Peso neto: 3,35 kg
- Peso tara: 1,08 kg
- GTIN: 1 87 12581 61184 9



Fecha de emisión
2016-12-14

Versión: 1.1.7

12 NC: 8670 000 79655
EAN: 87 12581 61184 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.
* RMVB es una marca comercial o marca registrada de RealNetworks, Inc.