



Philips
Филтър за защита от
пrenaпpeжeниe

PowerSquid

5 гнезда



SPR5500



Предпазен филтър за захранване с общо предназначение

918 джаула / 36 000 ампера

Този филтър за защита от пrenaпpeжeниe предлага гъвкаво решение за захранване. Тъй като е проектиран като най-усъвършенстван и пълноценен разклонител, гъвкавите му краища превръщат простия статичен разклонител в динамично захранващо устройство.

Вградени удобства

- Захранващ кабел 1,4 м
- Светлинен индикатор за захранване
- Светлинен индикатор активирана защита
- Щепсел под прав ъгъл

Надеждна защита

- Гаранция за уреди в размер на 100 000 евро
- Технология V3 Advanced Surge
- Блокиране на захранването
- Филтриране на ЕМ и РЧ шум 40 dB
- Главен превключвател за вкл./изкл.

Идеален за уреди и устройства в офиси и другаде

- 5 гъвкави гнезда

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
17,1 x 48,3 x 10,2 см
- Нето тегло: 1,111 кг
- Бруто тегло: 1,27 кг
- Тегло с опаковката: 0,159 кг

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 50,5 x 19,1 x 32,7 см
- Нето тегло: 3,333 кг
- Бруто тегло: 3,856 кг
- Тегло с опаковката: 0,523 кг

Акценти

Гаранция за уреди в размер на 100 000 евро

Предпазва доживотно свързаните уреди.

Технология V3 Advanced Surge

Тази нова технология за защита от пренапрежение осигурява 27% по-добра способност за предпазване и по-добро разсейване на топлината с цел по-безопасна, по-надеждна и по-дълготрайна защита от пренапрежение.

Блокиране на захранването

Тази техника за автоматично изключване разпознава кога устройството е достигнало пределната мощност и автоматично изключва напрежението към включените уреди. Тя предпазва от последващи пикове на пренапрежение, дори във ваше отсъствие

Филтриране на ЕМ и РЧ шум 40 dB

Вградената схема за филтриране осигурява най-добрия режим на работа за вашите уреди. Тя предотвратява смущения от външни сигнали и загуба на данни. Колкото е по-голяма тази стойност в dB, толкова по-добре се филтрира шумът.

Захранващ кабел 1,4 м

Осигурява захранване на устройството, което може да е отдалечено до 1,4 м от контакта.

Главен превключвател за вкл./изкл.

Този главен превключвател управлява подаваното напрежение към гнездата на филтъра за защита от пренапрежение.

Светлинен индикатор за захранване

Този предупредителен светодиод светва, за да укаже, че филтърът за защита от пренапрежение получава захранване от контакта.

Светлинен индикатор активирана защита

Този предупредителен светодиод светва, за да укаже, че филтърът за защита от пренапрежение работи нормално.

5 гъвкави гнезда

Пет гнезда на отделни кабели, разположени на един адаптер отстояние, които могат без затруднение да поемат няколко устройства едновременно.



Дата на издаване
2009-08-13

Версия: 1.0.10

12 NC: 8670 000 34446
EAN: 87 12581 36862 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com