

飛利浦  
無線電話

1.8 吋顯示器 / 白色背光  
話機擴音喇叭

D2301W



## 清晰檢視

飛利浦 D230 無線電話配備 HQ Sound 及大型清晰的顯示幕，造型時尚，符合人體工學。簡易免持聽筒造型，讓您輕鬆享受智慧型隱私模式、絕佳舒適感及出色音質。

### 美觀而簡潔

- 簡單易讀 4.6 公分 (1.8") 顯示器採用白色背光
- 直立式話機配備喇叭，讓您輕鬆進行免持通話
- 防滑設計的特殊質感背蓋
- 可設定的快速鍵讓您快速撥號
- 每次充電後，通話時間最長可達 16 小時
- 隱私設定：來電封鎖與撥話限制
- 來電顯示 – 隨時掌握來電者身分\*

### 清晰音質

- 先進的音響測試與調校，創造出絕佳的音效品質
- 最佳化天線配置，隨處可享最佳收訊品質
- 參數等化器傳遞純淨而清晰的音色

### 環保產品

- 啟動 ECO+ 模式時，可享有零功率放射的環境

**PHILIPS**

## 焦點

### 4.6 公分 (1.8") 顯示器

簡單易讀 4.6 公分 (1.8") 顯示器採用白色背光

### 來電顯示 \*



在接聽電話之前，有時會想先得知來電者身分。我們的來電顯示功能便可讓您得知電話線路另一端來電者的身分。

### 話機擴音喇叭



免持模式利用內建的響亮喇叭，以擴大來電者的聲音，讓您無須手持電話貼近耳邊也可接聽來電。在您想與其他人一起通話或同時進行其他工作時極為有用。

### 防滑設計



話機背面採用特殊質感處理，增添舒適感及最佳的防滑功能。

### 可設定的快速鍵



現在，打電話給您最關心的人變得更簡單。您不用再搜尋他們的號碼，只需輕鬆按一下就能撥號。您最多可設定 2 組即時撥號的快速鍵。

### 最長 16 小時的通話時間



每次充電後，通話時間最長可達 16 小時

### 先進的音響測試

我們採用與高階耳機製造商相同的測試方式，來測試我們 DECT 數位無線電話的音效品質。透過先進的人耳模擬器，我們能夠精準模擬使用者實際聽到聲音的狀況。這有助於我們的音響工程師測量和微調頻率反應、失真和整體聽覺感知等細節，成就完美原音重現。

### 最佳化天線配置



我們的最佳化天線配置可確保強大而穩定的收訊品質，即便在難以進行無線傳輸的家中空間也不例外。現在，您可以在家中

隨處接聽電話，即使到處走動也能享受長時間、不中斷的通話。

### 參數等化器



我們的電話採用參數等化功能進行數位音效處理，以微調處理將音訊反應調回想要的線性頻率反應曲線，在通話時傳遞純淨而清晰的音色。

### 多重隱私設定

您重視居家隱私和安寧嗎？黑名單功能可限制特定號碼的來電，或拒接特定數字開頭號碼的來電，保護您免於受到不想接聽電話的騷擾。最多可封鎖 4 組號碼。每組可包含 1 至 24 個數字。如果來電號碼是以這些數字組合開頭，或者就是您選擇封鎖的號碼，您的電話就不會響起。撥話限制功能可禁止電話撥打給特定數字開頭的特定號碼（例如：論通付費的號碼），避免收到昂貴的電話費帳單。

### 環保產品



飛利浦話機非常省電，設計充分展現出對環境的重視。電話充電時，可降低高達 95% 的放射輻射。啟動 ECO+ 模式時，更可降低至零輻射。

# 規格

## 便利

- 話機功能表結構：清單式功能表
- 免持聽筒通話：是
- 撥話限制：限制電話撥打特定號碼
- 訊號強度指示燈：3 格指示燈
- 電量指示燈：3 格電量圖示
- 對講系統 - 多支話機：是
- 日期 / 時間顯示：是
- 可設定的快速鍵：數字鍵 1 和 2
- 通話管理：電話插撥 \*，來電顯示 \*，麥克風靜音，未接來電，已接來電，已撥電話
- 按鍵鎖：是
- 按鍵音開 / 關：是
- 自動掛斷：是
- 多話機擴充功能：最多 4 個
- 按鍵數量：20
- 機座鍵：呼叫鍵
- 最長 16 小時的通話時間：是
- 充電時間：8 小時：是
- 纜線長度：1.8 公尺
- 電線長度：1.8 公尺
- 系列：開放空間 <300 公尺；室內 <50 公尺
- 封鎖來電 / 黑名單 \*：特定號碼來電時電話設為不響
- 防滑設計：質感一致
- 最長 200 小時的待機時間：是

## 音效

- 話機音量控制：是
- 話機鈴聲：10 組和弦鈴聲
- HQ-Sound：是

## 畫面 / 顯示

- 螢幕尺寸：4.6 公分 / 1.8"
- 顯示類型：1 行點陣式 + 1 行數值 + 圖示

- 背光功能：有：是
- 背光顏色：白色

## 記憶體容量

- 電話簿：50 個姓名及號碼
- 重撥清單容量：10 通最近的通話號碼
- 通話記錄項目：20 筆
- 電話簿收藏在底座：是

## 電源

- 電池容量：500 mAh
- 電池類型：AAA 充電式鎳氫電池
- 主電源：AC 100-240V ~50/60Hz
- 耗電量：<0.7W

## 安全

- 傳輸加密：有：是

## 網路功能

- 相容：GAP

## SAR 值

- 飛利浦話機：<0.1 W/kg

## 環保設計

- Eco+：是

## 包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱
- 內含產品件數：1
- 貨架放置類型：平置
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：18.4 x 13.5 x 5.9 cm
- 總重：0.332 kg
- 淨重：0.257 kg
- 皮重：0.075 kg
- EAN：48 95185 61141 9



發行日期 2016-03-10

版本：3.0.2

12 NC: 8670 001 26913  
EAN: 48 95185 61141 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 本功能需另行訂閱來電顯示服務。如需詳細資料，請洽詢您當地的網路業者。