

Philips  
Digitaal PhotoFrame

20,3 cm (8")  
Beeldverhouding 4:3

SPF1208



## "...ik kon gewoon niet ophouden met lachen!"

Houd uw dierbaarste herinneringen levend met het Philips PhotoFrame. Deze compacte en gebruiksvriendelijke fotolijst heeft een groot opslaggeheugen en past bij elk interieur.

### Schermdisplay van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier

- imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

### Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Blijf bij de tijd met leuke klokken
- Automatische diaprojectie vanaf de geheugenkaart
- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk menu voor bladeren, zoeken en ordenen

### Ecologisch ontwerp

- Kleine verpakkingen om materialen te besparen
- Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor energiebesparing

**PHILIPS**

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 130° (H)/110° (V), 120° (H)/100° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 uur
- Beeldformaat: 4:3
- Schermresolutie: 800 x 600
- Helderheid: 160 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 500:1
- Effectief weergavegebied: 800 x 600

## Opslagmedia

- Ingebouwd geheugen (RAM): 512 MB (voor 500 HD-foto's)
- Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediacard, Memory Stick, Memory Stick Pro

## Comfort

- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto
- Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
- Plaatsing: Horizontaal, Verticaal
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen
- Afspelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Officiële goedkeuringen: CE, GOST

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter
- Gebruiksaanwijzing: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans

## Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Energieverbruik: 3 W
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom
- Stroomuitvoer (ampère): 0,65 A
- Stroomuitvoer (volt): 5 volt

## Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 56523 7
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Brutogewicht: 0,8 kg
- Nettogewicht: 0,55 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,25 kg

## Omdoos

- GTIN: 1 87 12581 56523 4
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Brutogewicht: 1,8 kg
- Omdoos (L x B x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
- Nettogewicht: 1,1 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,7 kg

# Kenmerken

## Kleine verpakkingen

Wij maken onze pakjes zo klein mogelijk om materialen te besparen tijdens de productie en brandstof tijdens het transport.

## Blijf bij de tijd met leuke klokken

Schakel over op de klokmodus als u geen foto's wilt bekijken. Uw PhotoFrame wordt direct een klok.

## Automatische start van diapresentatie

De diapresentatie begint automatisch zodra u de geheugenkaart hebt geplaatst.

## imagen Pro voor levendige kleuren

De unieke imagen-fotoverbeteringstechnologie van Philips analyseert uw foto's automatisch om de kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 3 essentiële elementen van imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg belangrijk is voor stijlvolle beelden.

## RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die het net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.



Publicatiedatum  
2016-05-12

Versie: 1.0.10

12 NC: 8670 000 69005  
EAN: 87 12581 56523 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)