



Philips
Presa di prolunga

5 prese

Cavo di alimentazione da 1,5 m
2 USB
White

SPN3052W



Ricarica i tuoi dispositivi elettronici in modo sicuro

Espandi il numero di prese a 5

Dotato di 5 prese Schuko con messa a terra, cavo di alimentazione intrecciato da 1,5 m e interruttore principale di accensione/spegnimento con 2 porte di ricarica USB e uscita di max 2,4 A.

Comodità integrata

- 5 prese
- Cavo di alimentazione da 1,5 m
- Interruttore principale di accensione/spegnimento
- 2 porte di ricarica USB 2,4 A max
- Cavo intrecciato resistente

Protezione di sicurezza

- Interruttore bipolare
- Otturatore di sicurezza automatico

PHILIPS

Presa di prolunga
5 prese Cavo di alimentazione da 1,5 m, 2 USB, White

SPN3052W/10

Specifiche

Dimensioni del prodotto

- Lunghezza cavo: 150 cm

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
5 x 36,5 x 10 cm
- Peso netto: 0,42 Kg
- Peso lordo: 0,5 Kg
- Tara: 0,08 Kg
- EAN: 48 95229 11436 4
- Numero di prodotti inclusi: 1

- Tipo di imballaggio: Scatola (Window box)
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 39 x 38 x 22,5 cm
- Peso lordo: 7,6 Kg
- Tara: 1,72 Kg
- GTIN: 1 48 95229 11436 1
- Numero di confezioni consumatori: 14
- Peso netto: 5,88 Kg

In evidenza

5 prese

Converte una presa in cinque prese per consentirti di collegare più dispositivi da una sola presa CA.

2 porte di ricarica USB 2,4 A max

2 porte di ricarica USB forniscono 2,4 A totali in uscita

Interruttore principale di accensione/spengimento

Questo interruttore principale controlla l'alimentazione di tutte le prese sulla prolunga.

Interruttore bipolare

Interrompe sia la fase che il neutro per garantire un isolamento sicuro del circuito di carico.

Cavo intrecciato resistente

Il cavo intrecciato aumenta la durata del cavo.

Otturatore di sicurezza

Evita che oggetti di piccole dimensioni e le dita dei bambini abbiano accesso alle prese interne.



Data di rilascio
2022-05-03

Versione: 1.1.2

12 NC: 8670 001 71932
EAN: 48 95229 11436 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com