

Philips
Dokovací zábavný systém

BTM630



Vychutnajte si bezdrôtovú hudbu cez technológiu Bluetooth®

Mikro Hi-Fi systém BTM630, ktorý obsahuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth® vám umožní si vychutnať hudbu z mobilného telefónu a PC bezdrôtovo. Kompletne funkcie zvukového systému obsahujú vstavaný mikrofón pre hovory bez použitia rúk a prepínanie medzi hovormy a hudbou.

Vychutnajte si voľnosť s bezdrôtovou technológiou Bluetooth®

- Prehrávajte mobilný telefón a hudbu z PC prostredníctvom technológie Bluetooth®
- Vstavaný mikrofón a reproduktory pre mobilné hovory bez použitia rúk
- Automatické prepínanie medzi telefónnymi hovormi a prehrávaním hudby

Organizujte svoju domácu zbierku digitálnej hudby

- Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
- USB Direct a priečinky pre pamäťové karty SD/MMC na prehrávanie hudby MP3/WMA
- Jednoduché digitálne nahrávanie MP3 2 x rýchlosťou - nie je potrebný PC

Bohaté a čisté zážitky zo zvuku

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Celkový výstupný výkon 30 W RMS

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Elegančný dizajn s vynikajúco tenkým priečinkom na CD
- Univerzálny diaľkový ovládač pre systém a váš iPod

PHILIPS

Technické údaje

Pripojiteľnosť

- Bluetooth
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Bez použitia rúk, Slúchadlá
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- USB: USB hosťiteľ
- Zásuvka karty SD/MMC
- Vstup Aux
- Slúchadlo: 3,5 mm

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie, iPod shuffle

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Rýchlo dopredu a dozadu
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Priechinok
- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20
- Režimy USB Direct: Odstrániť, Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Oopakovať, Náhodný výber

Zvukový záznam

- Formáty nahrávania: MP3
- Zapisovacie médium: Karta SD/MMC, USB zariadenie

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W

- Zvukový systém: Stereofónny
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM, MW
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- Automatické digitálne ladenie
- Anténa: FM anténa

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Podsvietenie
- Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
- Budíky: Rádiobudík, Opakovaný budík (zdriemnutie), Časovač vypnutia, 24-hodinové znovu nastavenie budíka
- Hodiny/Verzia: Digitálny

Príkon

- Napájanie zo siete: áno
- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 390 x 140,5 x 200,5 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 496 x 238 x 180 mm
- Váha vrátane balenia: 3.8 kg

Hlavné prvky

Jednoduchá 2 x rýchlosť nahrávania

Jednoducho pripojte svoje pamäťové USB zariadenie k portu USB na audiosystéme Philips a začnite nahrávať vašu obľúbenú hudbu z diskov CD do svojho USB zariadenia alebo MP3 prehrávača 2 x rýchlosťou - jedným stlačením a bez potreby počítača.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytiažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.



Dátum vydania
2017-04-10

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 32621
EAN: 87 12581 35355 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com