

Philips  
Bärbar DVD-spelare



PET1002

## Den ultimata DVD-upplevelsen

10,2-tums LCD-skärm med hög upplösning

Ren underhållning medan du reser! PET1002 med 10,2 " LCD-skärm med Philips Zero Bright Dot™ säkerställer optimal skärmkvalitet. Upp till 5 timmars uppspelning av DVD-, DivX®- och MPEG4-filmer, samt MP3-/WMA-CD-musik.

### Hänge dig åt AV-underhållning på resan

- Titta på DVD-, DVD+/-R- och DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®, MPEG4-filmer
- Lyssna på MP3-/WMA-CD-, CD- och CD-RW-musik
- Dela JPEG-bildfiler med Picture CD

### Perfekt visning var som helst

- Zero Bright Dot™-skärm för optimal bildskärmskvalitet
- 10,2-tums LCD-skärm med hög upplösning ger fantastisk bildvisning
- Njut av filmer i 16:9 widescreen-format
- Inbyggd stereohögtalare av hög kvalitet

### För ultimat bekvämlighet

- Tunn, förstklassig design
- Upp till 5 timmars kontinuerlig uppspelning\*
- Visning på stor skärm med S-Video och komponentvideo
- Biladapter och tunn fjärrkontroll
- Dela nöjet med dubbla hörlursuttag



# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikationer

### Bild/visning

- **Displayskärmtyyp:** LCD TFT
- **LCD-paneltyp:** Antireflexpolarisering
- **Diagonal skärmstorlek (tum):** 10,2 tum
- **Upplösning:** 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)
- **Ljusstyrka:** 200 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrastförhållande (medel):** 250:1
- **Effektiv visningsyta:** 222,0 x 133,2 mm
- **Bildpunktavstånd:** 0,2775 (B) x 0,02775 (H) mm
- **Svarstid (medel):** 30 ms

### Ljud

- **Uteffekt:** 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- **Uteffekt (RMS):** 10 mW RMS (hörlurar)
- **Signal/brusförhållande:** > 80 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

### Videouppspelning

- **Uppspelningsmedia:** DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW
- **Komprimeringsformat:** MPEG4, DivX
- **Skivuppspelninglägen:** OSD, Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, Repetering, Blandad uppspelning, Sakta bakåt, Sakta framåt, Zoom
- **System för videouppspelning:** NTSC, PAL

### Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Uppspelningsmedia:** MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Filsystem som stöds:** ISO-9660, Joliet
- **MP3-bithastighet:** 32–320 kbit/s
- **WMA-bithastighet:** 32–192 kbit/s

### Anslutningar

- **AV-utgång:** Komposit (CVBS) x1
- **AV-ingång:** Komposit (CVBS) x1
- **Ljudutgång – digital:** Koaxial (cinch)
- **DC-in:** 9 V
- **Andra anslutningar:** S-videoutgång, Komponentvideout, linjesprängavsök
- **Hörlursuttag:** 3,5 mm stereohörlurar x 2

### Bekvämlighet

- Stöttålig
- Laddindikator

### Tillbehör

- **Batteriförpackning:** AY4384 7,4 V, laddningsbara litiumjonbatterier
- **AC/DC-adapter:** AY4112/00 (110–240 V, 50/60 Hz)
- **Bitillbehör:** cigarettändaradapter, 12 V DC
- **Fjärrkontroll:** RC810 (kreditkortsformat, 38 knappar)
- **kablar:** A/V-kabel x1, S-videokabel x1, komponentvideokabel x1
- **Bruksanvisning:** Utskriven, 16 språk
- **Tillbehör:** Resefodral

### Storlek

- **Huvudförpackningens mått:** 527 x 295 x 437 mm
- **Antal i förpackning:** 3
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 392 x 156 x 258 mm
- **Produktens mått (B x H x D):** 260 x 30 x 180 mm
- **Produktvikt:** 1,2 kg
- **Förpackningstyp:** D-box

## Produktfördelar

### Titta på DVD, (SVCD, DivX, MPEG4)

Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX®-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på medier som CD-R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan spela DivX®-CD-skivor på vissa DVD-spelare, DVD-recorder och hemmabiosystem.

### Zero Bright Dot™-skärm

Njut av bilder av högsta kvalitet utan störande tomma punkter på LCD-skärmen. LCD-skärmar har ofta felaktigheter som kallas "döda pixlar" i LCD-branschen. Ett begränsat antal "döda pixlar" ansågs tidigare vara en oundviklig bieffekt av LCD-skärmtillverkning i stora volymer. Med Philips stränga kvalitetskontrollprocedurer som används vid tillverkningen av våra bärbara DVD-spelare tillverkas våra LCD-skärmar med noll tolerans för "döda pixlar". Utvalda bärbara DVD-spelare är utrustade med Philips Zero Bright Dot™-garanti så att du får optimal bildskärmskvalitet.



Publiceringsdatum  
2009-02-04

Version: 2.0.8

12 NC: 9073 101 02395  
EAN: 87 10895 94140 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Laddningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Livslängden på batteriet och antalet laddningar beror på användning och inställningar.
- \* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.
- \* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- \* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används på licens.