



Philips Miniwieża Hi-Fi

- 100 W
- Podstawa dokująca urządzeń iPod/iPhone



FWM200D

Ciesz się potężnym brzmieniem muzyki z urządzenia iPod/iPhone

dzięki temu zestawowi audio

Poczuj przyjemność słuchania utworów w formacie CD/MP3/WMA nawet przez 10 godzin, korzystając z wieży Hi-Fi FWM200D/12 firmy Philips. Po powrocie do domu możesz nadal cieszyć się swoją muzyką z urządzenia iPod/iPhone bądź odtwarzacza przenośnego dzięki złączom USB Direct i MP3.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS
- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPhone/iPod
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Łatwa obsługa

- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
- Jeden pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod
- Funkcje budzenia i zasypiania

PHILIPS

Zalety

Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS



RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmacnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerał



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerał ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum

mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę z odtwarzacza iPod/telefonu iPhone; po umieszczeniu w stacji dokujące urządzenia są ładowane, dzięki czemu są gotowe do użycia zawsze, gdy ich potrzebujesz.

Bezp. łącz. USB



W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 100 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Głośniki

- Główny głośnik: Wysokotonowy 2 cale, 2-drożny, System Bass Reflex, Niskotonowy 5,25 cala
- Ilość głośników: 2

Odtwarzanie dźwięku

- Ilość płyt: 1
- Sposób ładowania: Szufflada
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Zatrzymywanie, Odtwarzanie losowe
- Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/płyty/prog., Odtwarzanie w kolejności losowej, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20
- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Menu, w górę i w dół, Następna/poprzednia ścieżka, Odtwarzanie/wstrzymanie

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Automatyczny zapis stacji
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 20
- Pasma tunera: UKF Stereo

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie z urządzenia USB, Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Możliwości połączeń

- Wejście AUX: 3,5 mm, stereo (MP3 Link)
- USB: Host USB

Moc

- Źródło zasilania: 200–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 2 W

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 4

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod 1G, iPod 5. generacji, iPod 6. generacji, iPod mini, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod touch 2. generacji, iPod touch 3. generacji, iPod z kolorowym wyświetlaczem

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Gwarancja, Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 220 x 313 x 272 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 705 x 372 x 321 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 9,0 kg



Data wydania 2013-05-31

Wersja: 3.0.8

12 NC: 8670 000 74953
EAN: 87 12581 59682 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com