



Philips  
CD Soundmachine

**Bluetooth**

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM  
Teyp  
12 W

**AZB798T**

## Güçlü taşınabilir ses

12 W RMS toplam çıkış gücü ile

Philips Taşınabilir CD Soundmachine, her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz hepsi bir arada ve güçlü ses sistemidir. Bluetooth, USB, CD, kaset, DAB+ ve FM radyo gibi farklı kaynaklardan müzik çalabilir.

### **Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın**

- Akıllı telefonunuzdan Bluetooth™ üzerinden kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin
- Eksiksiz radyo deneyimi için DAB+, DAB ve FM
- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- Otomatik durdurmalı kasetçalar
- MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

### **Kullanım kolaylığı**

- Daha fazla rahatlık sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda
- Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

### **Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses**

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

# PHILIPS

## Özellikler

### Bluetooth™ üzerinden müzik akışı



Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

### DAB+, DAB ve FM

DAB+/DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve parazitsiz bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB+ veya DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

### USB Girişi



USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

### Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlelerini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

### MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı



MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de İnternet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

## Teknik Özellikler

### Bluetooth® kablosuz teknoloji

- Profiller: A2DP, AVRCP

### Müzik çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlar/rastgele çalma/program
- Kaset teknolojisi: mekanik
- Kasetçalar sayısı: 1
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oyna/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlar, rastgele çalma, durdurma

### Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Ses/Video çıkışı: Kulaklık (3,5 mm)
- Ses girişi (3,5 mm)

### Tuner/Alım/İletim

- Anten: FM anteni
- Radyo bantları: FM
- İstasyon hafızaları: 20
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı
- DAB/DAB+: Bilgi ekranı, Menü, Akıllı tarama

### Ses

- Ses geliştirme: 2 kademeli Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 12 W

### Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2
- Hoparlör güçlendirme: 2 kanallı bas refleks hoparlör
- Hoparlör ızgarası kaplaması: metal

### Kullanılabilirlik

- Ekran tipi: Arkadan aydınlatmalı LCD ekran
- Yükleyici tipi: üstten

### Güç

- Pil sayısı: Ana set için 6 x LR20 (birlikte verilmez), Uzaktan Kumanda için 1 x AAA (birlikte verilir)
- Güç tipi: 220 - 240 V

### Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda
- Garanti: Garanti belgesi
- Kullanım Kılavuzu
- Güç kablosu

### Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 435 x 270 x 170 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 468 x 198 x 310 mm
- Ürün ağırlığı: 3 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 4 kg



Yayın tarihi 2022-05-12

Sürüm: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219  
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

\* Sesi 85 desibelden yüksek seviyede uzun süre kullanmayın, aksi takdirde işitme duyunuz zarar görebilir.