

Philips 8000 series
Blu-ray-soitin

Net TV

3D-toisto
CinemaPerfect HD

BDP8000



Nauti Internetin parhaista puolista omassa televisiossasi

Tutustu Internetin parhaisiin puoliin olohuoneessasi Philips BDP8000 -televisiossa, jossa on Net TV. Käytä suosittuja sivustoja TV-ruudussa ja jaa videoita suoraan kotisohvaltasi. Tai nauti HD-elokuvista Blu-ray-soittimella.

Näet enemmän

- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- CinemaPerfect HD -videotoisto on selkeämpi ja terävämpi
- Net TV suosittujen online-palvelujen, kuten videokauppojen, käyttämiseen*
- DLNA-verkkoyhteys valokuvien ja videoiden siirtoon tietokoneesta
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto

Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen
- 7.1-kanavainen Surround-ääni parhaaseen elokuvaelämykseen

Osallistu enemmän

- Kiinteä WiFi:n takaa entistä nopeammat ja laajemmat langattomat yhteydet
- Kosketusohjaimilla käyttö on sujuvaa
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- BD-Live (profiili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kohokohdat

3D Blu-ray Disc -soitin



Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatusina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on asetettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katseluelämys.

CinemaPerfect HD



Philipsin CinemaPerfect HD Engine luo terävälle videotoistolle uuden standardin. Tämä älykäs moottori parantaa videokuvaa vähentämällä kuvien kohinaa ja terävöittämällä kuvia. Videokuvan häiriöiden korjaus ja skaalaus vähentävät häiriöitä, jotka aiheutuvat videon pakkaamisesta MPEG-muotoon. Parantuneen värinkäsittelyn avulla moottori tuo ruutuun terävän ja tarkkan kuvan.

Net TV ja maksuvideopalvelu*



Käytä useita online-palveluja, myös maksuvideopalveluja. Voit katsella elokuvia,

kuvia, viihdettä ja muuta verkkosisältöä suoraan televisiosta Philips Blu-ray-soittimen tai kotiteatterin kautta milloin haluat. Nyt voit käyttää tiettyjä verkon videokauppoja* suoraan televisiossa. Valitse vuokravideo ja katso se televisiosta. Elokuvalta kotona onnistuu nyt helpommin kuin koskaan. *Saatavuus vaihtelee maittain. Lisätietoja osoitteessa www.philips.com/blu-ray.

WiFi-n



WiFi-n, jonka toinen nimitys on IEEE 802.11n, on uusi langattoman verkon standardi. Sen uudet ominaisuudet parantavat langattoman yhteyden laatua useilla tavoilla, mikä takaa suuremman nopeuden ja laajemman ulottuvuuden verrattuna aiempiin WiFi-standardeihin. Lisäksi WiFi-n on taaksepäin yhteensopiva, joten tällä soittimella voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, vaikka toisen osapuolen reitittimessä olisi käytössä jokin vanhempi WiFi-standardi.

DLNA-verkkoyhteys



DLNA-verkkoyhteyden avulla pääsee helposti valokuva- ja musiikkisisältöön joka on tietokoneella tai kotiverkossa. Se käyttää DLNA-protokollaa käyttävää Ethernet (LAN) -yhteyttä, joka varmistaa, että DLNA-sertifioidut tuotteet ovat yhteensopivia. Yhdistämällä Blu-ray Disc -soittimesi kotiverkkoon pääset käyttämään kaikkia DLNA-sertifioituja laitteita. Voit käyttää

viihdesisältöä yhdellä painikkeella helpokäyttöisessä käyttöliittymässä.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosisällössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.



Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Edistynyt kuvankäsittely: CinemaPerfect HD
- Blu-ray, 3D: Full HD 1080p
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, Kohinanvaimennus, 3:2/2:2-liikemuunto, Väriparannus, Dynaaminen kontrastisäättö
- Kuvasuhde: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-muunnin: 12-bittinen / 150 MHz

Videoisto

- Toistomuodot: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash -asema
- Pakkausformaattit: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Levytoistotilat: Normaali toisto, Keskeytys, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Ohitustoiminto, Levyvalikko, Jatkuva toisto, jakson jatkuva toisto (A-B), Zoomaus, Kulma
- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2
- Videoparannukset: Deep Color, x.v. Color

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash -asema
- Pakkausformaatti: Dolby Digital, DTS, AAC (monikanavainen), MP3, WMA, PCM

Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio, Diaesitys, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Kierto, Zoomaus

Liitännät

- Takaliitännät: HDMI-lähtö,

- Komponenttvideolähtöliitäntä, Digitaalinen optinen lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), 7.1-kanavainen analoginen äänilähtö, Analoginen äänilähtö (v/o), Ethernet, SD/SDHC-korttipaikka
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- Verkkoliitännät: Kiinteä WiFi, 802.11 b/g/n
- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu

Käytön mukavuus

- Verkkopalvelut: Net TV
- Päivitettävä ohjelmisto: Online-laiteohjelmapäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- BD-Live (profiili 2.0): Sisäinen 2 Gt:n muisti
- Helppokäyttöinen: Kosketusnäytön painikkeet
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Katselunesto: Lapsilukko
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, espanja, hollanti, ruotsi, portugali, tanska, suomi, puola, turkki, norja, tšekki, kreikka, unkari, romania, slovakia

Green-sarjan tekniset tiedot

- Sertifioitu luontoystävällinen tuote: KYLLÄ

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, CD-R (käyttöopas), Pikaopas, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: englanti, ranska, saksa, italia, espanja, hollanti, portugali, tanska/norja, kreikka, ruotsi, suomi, puola, turkki, tšekki, unkari, slovakia

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus: 21 W
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,18 W

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 435 x 65 x 260 mm
- Tuotteen paino: 2,8 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 515 x 340 x 145 mm
- Paino pakattuna: 4 kg



Julkaisupäivä 2014-08-01

Versio: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277
EAN: 87 12581 51089 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com