

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



Giv dine sange mere smæk på

Lyt til al din digitale musik på din smartphone via Bluetooth eller MP3-CD og CD-R/W på et Philips-mikrosystem. Basreflekshøjttalerne giver en dramatisk baslyd, og en maksimal udgangseffekt på 70 W gør lyden kraftfuld.

Nyd din musik fra flere kilder

- Stream musik trådløst via Bluetooth™ fra din smartphone
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lydingang til bærbar musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- Maksimal udgangseffekt på 70 W RMS
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol

Nem at anvende

- Bluetooth-standbytilstand altid tændt for nem gentilslutning
- Hurtig og effektiv opladning af din smartenhed via USB
- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Digital tuner med faste stationer gør det nemt

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Stream musik via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Bluetooth-standby



Når din smartenhed har været tilsluttet én gang, kan dit Philips-musiksystem vækkes fra standbytilstand af din smartenheds Bluetooth-funktion. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden samt gøre det hurtigt og nemt at streame musik når som helst.

Hurtig opladning via USB



USB-porten er ikke kun til afspilning af musik. Det intelligente USB-strømstyringssystem gør det muligt at oplade din smartenhed med en hurtig ladestrøm på 2 A, når musiksystemet er i standbytilstand.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital lydkontrol

Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Specifikationer

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, stop, forrige/næste, gentage, shuffle, programafspilning

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Lyd

- Maks. udgangseffekt (RMS): 70 W
- Lydforbedring: digital lydkontrol

Højttalere

- Højttalerdrivere: 4" basenhed, dome-diskant
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Lydingang (3,5 mm)
- USB: USB-vært, maks. 2 A opladning

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
 - Ur: På hovedskærm, sleep/timer
 - Displaytype: LED-display
 - Indlæsningstype: skuffe
- Medfølgende tilbehør: FM-antenne
 - Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster
 - Lynhåndbog

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mål

- Hovedenhedens bredde: 220 mm
- Hovedenhedens højde: 104 mm
- Hovedenhedens dybde: 231 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 140 x 185 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 260 mm
- Bredde (emballage): 383 mm
- Højde (emballage): 348 mm
- Dybde (emballage): 358 mm
- Bruttovægt: 7,5 kg
- Nettovægt: 5,3 kg



Udgivelsesdato
2022-05-09

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com