

Philips
Classic mikrolydsystem

- dock til iPhone/iPod
- 100 W

DCM377



Besat af lyd

Slap af med fantastisk musik

Nyd musik fra flere kilder i ren detaljeret lyd - takket være dome-diskant - på dette Philips Classic Micro System. Afspil og oplad din iPod/iPhone, og få en fyldig musikoplevelse med MP3-CD-afspilning, MP3 Link og direkte USB.

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- Dome-diskanthøjttalere leverer detaljeret og naturlig lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 100 W RMS

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.

Vigtigste nyheder

Dome-diskant

Dome-diskanthøjttalere producerer tydelig høj- og midtfrekvent lyd, som forbedrer den samlede kvalitet af den lyd, der kommer ud af

højttalerne. De giver en harmonisk blanding af uforvrænget og ren lyd i et bredt frekvensområde og detaljeret og klar vokallyd og rene instrumenttoner, hvorved der bliver

balance i den samlede lyd, når de kombineres med subwoofere.



Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
- Lydforbedring: Digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning, Lydstyrke

Højttalere

- Højttalertyper: Dome-diskant
- Hovedhøjttaler: To-vejs, 5,25" basenhed, Bass reflex-højttalersystem, Aftageligt frontstof

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Programmering af 20 spor
- Loader-type: Motordrevet, Skuffe
- ID3 Tag-support
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop
- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, Oplader iPod, Hurtigt frem/tilbage, Menu, op og ned, Næste/Foregående spor, Afspil og Pause

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stationsnavn
- Faste stationer: 20

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- 3,5 mm stereo linjeindgang: MP3 Link
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, FM-antenne, Venstre og højre højttaler

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Radioalarm, iPod-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: VFD-display
- Eco Power-standby: 1 watt
- Indikationer: Lysdæmper

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne, Globalt garantibevis
- Fjernbetjening: 40 taster med litiumbatteri
- Kabler: MP3 line-in-kabel
- Brugervejledning: 16 sprog

Mål

- Hovedenhedens bredde: 160 mm
- Hovedenhedens højde: 242 mm
- Hovedenhedens dybde: 237 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 160 x 222 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 242 mm
- Bredde (emballage): 387 mm
- Højde (emballage): 279 mm
- Dybde (emballage): 484 mm

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod classic, iPod Mini, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation, iPod 5. generation, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation



Udgivelsesdato
2013-05-28

Version: 3.1.6

12 NC: 8670 000 65035
EAN: 87 12581 55169 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com