

Philips Streamium  
Wireless Music Center

**Streamium**



**WAC3500D**



## Transmiteți, andocați și redați toată muzica pe un singur sistem

Pentru un confort optim, centrul muzical wireless all-in-one WAC3500D cu hard disk de 80 GB vă permite să redați muzică de pe PC, stație de andocare sau iPod, să conectați și să redați de pe dispozitive USB și de pe dispozitive cu hard disc - toate acestea cu un sunet superb.

### Toată muzica dumneavoastră pe un singur sistem wireless

- Difuzati și copiați muzică de pe PC prin tragere și plasare
- Hard disk de 80 GB care permite stocarea și redarea a 1500 de CD-uri
- Andocați și încărcați iPod și savurați muzica la calitate ridicată
- Conectați direct și folosiți dispozitive de memorie flash USB

### Navigare simplă și control facil

- Căutare alfanumerică cu telecomandă
- Căutare după artist, album, melodie sau gen pe ecranul de mari dimensiuni
- Converteți pe CD, folosind funcția Gracenote de căutare automată a titlurilor

### Sunet de calitate

- 2x40 W RMS, sunet Hi-Fi
- Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate

### Posibilitate de extindere

- Extindeți sistemul, adăugând până la 5 stații Wi-Fi



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificații

### Sunet

- **Setări egalizator:** Clasic, Jazz, Pop, Rock, Tehno, Neutru
- **Caracteristici superioare sunet:** Dynamic Bass Boost cu 3 trepte, Egalizator, Incredible Surround, Control înalte și joase, Amplificator digital clasa "D", Egalizator inteligent
- **Putere muzicală:** 160 W
- **Controlul volumului:** Reglarea volumului
- **Putere de ieșire:** 2x40 W (RMS)

### Boxe

- **Difuzoare încorporate:** 2
- **Difuzor principal:** 2 căi, Woofer de 5"

### Redare audio

- **Format compresie:** MP3, WMA
- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Moduri redare disc:** Căutare melodie următoare/ anterioară, Derulare înainte/înapoi, Repetare redare
- **Acceptă etichete ID3**
- **Tip încărcător:** Tavă
- **Rate de biți MP3:** 32 - 320 kbps și VBR
- **Rată de biți WMA:** 16-128 kbps
- **Mod Redare pentru hard disk:** Album, Gen, Listă de redare, Toate melodiile, Același artist, Același gen
- **Mod Streaming pentru hard disk:** Redare în regim de streaming Wi-Fi la 5 stații, "Camera mea, muzica mea", "Muzica mă urmează", "Transmisii muzicale"
- **Frecvențe de eşantionare:** 8 - 48 kHz (MP3), 16 - 48 kHz (WMA)
- **Mod de redare PC Link:** MP3 streaming prin rețea, Conexiune fără fir Wi-Fi
- **Moduri USB Direct:** Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Stop
- **Radio prin Internet:** Live365, Radioio, Bluebeat

### Înregistrare audio

- **Înregistrare media:** HDD
- **Viteză de înregistrare:** 1 x, 4 x
- **Format fișier audio:** MP3

### Medii de stocare

- **Capacitate hard disk:** 80 GB

### Tuner/Recepție/Transmisie

- **Mărci de tunere:** FM

- **Reglare automată digitală**
- **Memorare automată**
- **Număr de canale presetate:** 60

### Conectivitate

- **Intrare audio RCA:** Ieșire AUX analogică (Centru)
- **Alte conexiuni:** Ethernet
- **Căști:** 3,5 mm
- **Antenă:** Dipol FM
- **Conexiuni fără fir:** LAN wireless (802,11g)
- **Alimentare:** 220 V - 240 V / 50 Hz
- **Universal Plug & Play wireless:** Activat
- **LAN prin cabluri:** Ethernet (RJ 45) 1x

### Comoditate

- **Tip ecran:** LCD
- **Iluminare din spate**
- **Culoare iluminare din spate:** Alb
- **Limbi OSD:** Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă
- **Digital Content Management:** Software WADM inclus
- **Eco Power Standby:** 1 W
- **Jack pentru căști**
- **Ceas:** Pe afișajul principal

### Accesorii

- **Cabluri:** Cablu Ethernet
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Telecomandă:** Telecomandă unidirecțională
- **Baterii:** 2 baterii AAA
- **Card de garanție:** Card de garanție
- **Stație de conectare:** Stație de andocare pentru iPod DC1050 și cabluri
- **Accesorii incluse:** Cablu de alimentare CA, antenă FM
- **Ghid de inițiere rapidă:** Engleză, Franceză, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Germană, Suedeză, Finlandeză, Norvegiană, Daneză
- **Manual de utilizare:** Engleză, Franceză, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Germană, Suedeză, Finlandeză, Norvegiană, Daneză

### Dimensiuni

- **Greutate bax:** 12,5 kg
- **Dimensiuni cutie (LxAxÎ):** 368 mm x 546 mm x 312 mm
- **Dimensiuni produs (LxAxÎ):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Greutate set:** 9.00 kg

## Caracteristici principale produs

### Hard disk de 80 GB / 1500 de CD-uri

Hard disk-ul de 80 GB oferă un spațiu de stocare mare, necesar păstrării fișierelor audio digitale, putând stoca cu ușurință până la 1500 de CD-uri. Economie de spațiu, gestionare colecție audio inteligentă, acces facil, toate într-un singur loc.

### Amplificator de clasă D

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.



Data apariției 2009-02-03

Versiune: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142  
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)