

Philips  
Hi-Fi mikrosystem



MCM305

## Suveren lyd, klassisk design

med USB Direct-avspilling

Philips' Hi-Fi mikrosystem MCM305 gir deg flott lyd. Spill av favoritt MP3-/WMA-musikken ved hjelp av USB Direct eller MP3 Link. De elegant utformede høyttalerne med treoverflate og det klassiske utseendet blir aldri umodeme.

### Ubegrenset lyttefølelse

- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

### En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W musikkeffekt

### Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Vekkeklokke og Sleep Timer
- RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester

# PHILIPS

sense and simplicity

# Høydepunkter

## USB Direct-MP3/WMA



Med modusen USB Direct kan du enkelt velge musikk på en USB-enhet og spille av innholdet. Alt du trenger å gjøre, er å sette inn USB-enheten for å spille av musikk eller eksportere innhold fra enheten.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte

musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## MP3-kobling for bærbar musikk



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

## RDS FM-radio

Med RDS (Radio Data System) kan du finne radiostasjoner uten å måtte huske frekvensene. I standardmodus. RDS viser stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. Det gjør det enkelt og raskt å søke inn stasjoner. RDS tillater også at stasjonene sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter og stasjonsinformasjon direkte på radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme frekvens som krinkastningene, og det er vanlig i Europa. Du kan velge enten basistekster i RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på ekstra tekstbaserte tjenester.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Utgangseffekt: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W musikkeffekt

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 4" woofer, Fulltone, Bassrefleks-høytalersystem

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- ID3 Tag-støtte
- Lastetype: Skuff, Motorisert
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning
- RDS: Stasjonsnavn, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Programtype
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- Forhåndsinnstillinger: 30

## Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vert
- 3,5 mm stereolinjeinngang: MP3-kobling

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtyp: LCD
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Verdensomfattende garantihefte
- Ledninger: MP3-linjeinngangskabel
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 31 taster
- Bruksanvisning: 16 språk

## Mål

- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 146 x 232 x 160 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 378 x 275 x 350 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 152 x 232 x 287 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 7,7 kg

## Effekt

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato  
2009-12-07

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 000 50606  
EAN: 87 12581 47066 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)