



Philips
Vezeték nélküli Hi-Fi
fejhallgató

40 mm-es meghajtók, hátul zárt

Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák

SHC8535



Vezeték nélküli szabadság, tisztta hangzás

Élvezze otthonában szabadon a zenét. A Hi-Fi minőségű hangvisszaadást biztosító Philips SHC8535/10 sztereó fejhallgató egyedülálló kényelmet biztosít.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!

- Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében
- Az előre formázott puha fülpárnák biztosítják a kényelmes illeszkedést

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye

- A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében
- A 40 mm-es meghajtó hangszóró torzítás nélküli hangot biztosít
- Kényelmes, automatikus hangolás gondoskodik a legjobb vételről

Mindig készen áll

- FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához
- A vezeték nélküli dokkoló egyszerű és kényelmes töltést tesz lehetővé

PHILIPS

Vezeték nélküli Hi-Fi fejhallgató
40 mm-es meghajtók, hátul zárt Fülre illeszkedő, Puha fülpárnák

SHC8535/10

Műszaki adatok

Hangzás

- Akusztikus rendszer: zárt
- Mágnes típusa: Neodímium
- Érzékenység: 100 dB
- Hangszóró átmérője: 40 mm
- Jel-zaj arány: > 68 dB
- Csatornasztérválasztás: > 30 dB
- Frekvenciasáv: 10 – 21 000 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Vezérhang frekvencia: 19 kHz
- Tényleges tartomány: 100 m
- Moduláció: FM
- csatornaszám: 3
- Vivőfrekvencia-tartomány: 863,5 – 864,5 MHz

Kényelem

- Elemtöltöttség jelző
- Automatikus kikapcsolás
- Élettartam: +/- 15 óra
- Az elem lemerülését jelző fény

Tápellátás

- Fejhallgató áramellátása: 2,4 V DC
- Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter 8 V/
375 mA

Külső karton

- Bruttó tömeg: 3,72 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
39 x 26 x 32,5 cm
- Nettó tömeg: 1,968 kg
- Táratömeg: 1,752 kg
- GTIN: 1 69 23410 71050 9
- Fogyasztói csomagolások száma: 3

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
24 x 32 x 12,2 cm
- Bruttó tömeg: 1,032 kg
- Nettó tömeg: 0,656 kg
- Táratömeg: 0,376 kg
- EAN: 69 23410 71050 2
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
19,5 x 20 x 10 cm
- Tömeg: 0,308 kg

Fénypontok

3 fokozatú szabályozható fülkagyló

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Teljes méretű kialakítás

Ennek a Philips fejhallgatónak teljes méretű kagylói nemcsak lefedik az egész fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.

40 mm-es meghajtó hangszóró

A 40 mm-es meghajtó hangszóró kompozit mylar anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy hangerő létrehozása érdekében, hallható torzítás nélkül.

FM vezeték nélküli átvitel

A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi helyiségben is hallgathatja a zenét.

Kényelmes, automatikus hangolás

Kényelmes, automatikus hangolás gondoskodik a legjobb vételről

Előre formázott puha fülpárnák

Az előre formázott puha fülpárnák biztosítják a kényelmes illeszkedést

Egyszerű és kényelmes töltés

A vezeték nélküli dokkoló egyszerű és kényelmes töltést tesz lehetővé



Kiadás dátuma
2016-04-12

Verzió: 5.3.7

12 NC: 8670 000 79039
EAN: 69 23410 71050 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com