

Philips
DVD Micro Theater



MCD149

Odalarınızı sinemaya dönüştürün

En son ve en müthiş yenilikler elinizin altında. Yeni 2'si 1 arada Micro Hi-Fi ile hem DVD hem de MP3-CD/WMA-CD çalara sahip olun! En sevdiğiniz filmler veya müzikle rahatlayın. Ev eğlencesi asla eskisi gibi olmayacak!

En sevdiğiniz filmlerin, fotoğrafların ve müziğin keyfini çıkarın

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın
- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- TV sesini geliştirmek için Aux girişi
- 200W RMS toplam çıkış gücü (2.1 sistem)

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Açma ve Kapama Zamanlayıcısı
- Daha büyük bir rahatlık için 40 istasyon ayarlı dijital radyo

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Aşamalı Tarama

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: 2x50W + 100W RMS
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses Sistemi: Dolby Dijital

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 4" woofer
- Subwoofer tipi: Pasif

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, PBC, Ağır Çekim, Büyütme, OSD, Ebeveyn kontrolü, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma
- DVD Bölgesi: 2
- Video Geliştirme: Aşamalı Tarama

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rasgele Çalma
- Yükleyici Türü: Üst
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 40

Bağlanılabilirlik

- Video Çıkışı - Analog: Bileşen Y Pb Pr (cinch), Birleşik CVBS (sarı cinch), S-Video (Hosiden), SKART
- Aux girişi: 1x(Sol/Sağ)/ RCA
- Diğer bağlantılar: Dijital koaksiyel ses çıkışı, FM Anteni, Hat çıkışı
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, Radyo Alarmı
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: Beyaz FTD
- OSD Dilleri: İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Portekizce
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Birleşik video kablosu (Y), FM anteni
- Uzaktan kumanda: 38 tuşlu, Lityum pilli
- Kablolar: D-sub

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 218 x 90 x 221,5 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 125 x 250 x 232 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 199 x 311 x 390 mm



Yayın tarihi 2011-07-21

Sürüm: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902
EAN: 87 12581 35623 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com