

Philips  
Mikrowieża z  
odtwarzaniem DVD



MCD119

## Ciesz się efektami kina domowego

Teraz możesz w pełni cieszyć się kinem w swoim salonie! Stylowa mikrowieża MCD119 z odtwarzaniem DVD z funkcją Bez przepłotu zapewnia zoptymalizowany obraz, a funkcja dynamicznego wzmocnienia tonów niskich zapewnia głęboki i bogaty dźwięk.

### **Ciesz się ulubionymi filmami, zdjęciami i muzyką**

- Odtwarzanie płyt DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu

### **Wzbogać swoje muzyczne doznania**

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Wejście AUX zapewnia lepszą jakość dźwięku z telewizora
- Całkowita moc wyjściowa 2 x 10 W RMS

### **Zacznij dzień, jak lubisz**

- Wyświetla na ekranie godzinę, na którą ustawiony jest budzik
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Zalety

## Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

## Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

## wybieranie kolejnoliniowe

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.



# Dane techniczne

## Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2x10 W RMS
- Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Dolby Digital

## Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 4 cale

## Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD
- Tryby odtwarzania płyt: Kąt, PBC, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Powiększenie, Nadzór rodzicielski, Odtwarzanie wielokrotne A-B, OSD, Odtwarzanie od momentu zatrzymania
- Region DVD: 2
- Funkcje poprawy sygnału wideo: wybieranie kolejnoliniowe

## Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Góra

## Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo

- Pamięć stacji: 40
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

## Możliwości połączeń

- Wyjście wideo – analogowe: Wyjście składawych Y Pb Pr (cinch), Kompozytowe CVBS (żółty cinch)
- Wejście AUX: 1x(L/P) / RCA
- Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Wyjście liniowe

## Udogodnienia

- Budzenie: Wyłącznik czasowy, Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: Białą FTD
- Języki menu ekranowego: Angielski, Francuski, Hiszpański, Niemiecki, Włoski, Portugalski
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód wideo (Y), antena zakresu UKF
- Pilot zdalnego sterowania: 38-przyciskowy z bateriami litowymi

## Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):  
218 x 90 x 221,5 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.):  
125 x 250 x 232 mm



Data wydania 2009-03-15

Wersja: 1.0.8

12 NC: 9073 100 13422  
EAN: 87 10895 97180 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips  
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)