



Philips  
Univerzális távirányító

4 az 1-ben TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



## Házi szórakoztatórendszer vezérlése

Több, mint 1200 márkával kompatibilis

Ha rendelkezik síkképernyős TV-vel és a hozzátartozó otthoni szórakoztatórendszerrel, tegye teljessé rendszerét ezzel a divatos ultravékony távvezérlővel! A keskeny kialakítású, kis méretű távvezérlővel a házi szórakoztatórendszer minden fontosabb funkciója elérhető.

### Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához

- 4 az 1-ben távvezérlő TV-hez, STB-hez, DVD-hez és receiverhez
- Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről
- Készen áll a Philips készülékekhez

### Nagy megbízhatóság

- Az ultraflat távvezérlő összhangban van a lakás szórakoztató eszközeivel
- Funkciógombok a menüben való kereséshez
- Fényjelzés tájékoztatja a jelenleg aktív eszközmódról
- Az alacsony t. szint jelzése akkor látható, ha tölteni kell az elemeket

### Gyors és könnyű beállítás

- Automatikusan megkeresi az eszköz márkáját
- Elemekkel ellátva az azonnali használathoz
- Kéréseivel hívja az URC szervizvonalunkat
- URC támogatás a kijelölt weboldalon

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Műszaki adatok

### Kényelem

- **Univerzális IR-adatbázis:** TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP
- **TV funkciók:** Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, Útmutató, tudnivalók
- **Fejlesztett Teletext:** gyorstext
- **DVD funkciók:** Továbbító gombok, Rendszer menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok
- **VCR funkciók:** Továbbító gombok (6), ShowView funkció, VCR plus, Menüvezérlés
- **SAT/CBL funkciók:** Számgombok, Menüvezérlés, Útmutató, tudnivalók, Kedvencek, Szövegfunkciók
- **Könnyen telepíthető:** Automatikus keresés
- **Telepítési lépések:** 2
- gombfunkciók másolása
- **Nyelvi támogatás:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- **Gombok száma:** 38
- Előreprogramozva a Philips számára
- **Előírt jóváhagyások:** CE jel
- fröccsenésbiztos

### Feszültség

- **Elem élettartama:** 12 hónap
- **Elemek száma:** 2

### Infravörös képességek

- **Működési távolság:** 7 m
- **Átviteli LED-ek:** 1
- **Általános IR-kód adatbázis**
- **Adatbázisban lévő típusok száma:** Több mint 300
- **Vivőfrekvencia-tartomány:** 28 - 70 kHz
- **Átviteli szög:** 90 fok
- **IR-kódok tanulása**
- **Tanulási frekvenciatartomány:** 30 - 60 kHz

### Tartozékok

- **elem:** 1gen, CR2032 3 V-os lítium gomelem

### Külső kartondoboz

- **Hosszúság:** 306 mm
- **Szélesség:** 70 mm
- **Magasság:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Mennyiség:** 3

### Csomagolásadatok

- **I2 nc:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Magasság:** 26 mm
- **Hosszúság:** 302 mm
- **Szélesség:** 155 mm

## Termékkijelölések

### 4 az 1-ben távvezérlő

Cserélje le az egész asztalt elfoglaló távvezérlőket egyetlen készülékre, amellyel vezérelheti a TV- és a műholdvevő készüléket (vagy a kábeltevé beltéri egységét), illetve a DVD-lejátszót és -felvevőt és -vevőkészüléket (AMP), márkától vagy típustól függetlenül.

### Taníthatóság

A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a beépített adatbázisban, bármikor betanítható az eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

### Teljesen lapos

A teljesen lapos kivitelezésű távvezérlő vékonyabb a megszokott távvezérlőknél. Ezt a szabványos elemek kevesebb helyet igénylő gombjelekre történő cseréjével érték el (méretük akár egy gombé).

### Funkcionális menügombok

A készülék menüiben való kereséshez használható funkciógombokkal egyszerű, egy gombnyomással végezhető műveletek, a Shift és a Shift funkciógombok lenyomása nélkül.

### Eszközmód-jelző

Kis jelzőfények tájékoztatják Önt arról, hogy éppen melyik eszközmód aktív.

### Alacsony akkufeszültség kijelzése

Hogy időben megtudhassa, mikor esedékes az elemcseré vagy az akkumulátor feltöltése.

### Automatikus márkakeresés

Az új távvezérlőjét legegyszerűbben úgy bírhatja munkára, hogy engedi őt automatikusan megkeresni az eszköze számára legmegfelelőbb kódot.



Kiadás dátuma  
2009-01-22

Verzió: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464  
EAN: 87 10895 93578 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)