

Philips
Встроенный привод

DVD

20x для (пере)записи

SPD25 I 4BM



Дисковод Multi SATA

Встроенный привод Philips DVD-RW считывает и записывает все типы DVD, двухслойные диски и CD. Прост в установке даже для неопытного пользователя. Поставляется от со-изобретателя оптических носителей Blu-ray, DVD и CD и вы можете быть полностью уверены в его надежности.

Говорит о современности технологии

- Двухслойная запись для +R и -R, DL
- Формат DVD-RAM поддерживается

Превосходные характеристики

- 8x запись на DVD+R DL
- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 ГБ
- Невероятная скорость записи 20x

Удобство

- Функция Plug & Play для облегчения установки
- Двойной формат

Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков

PHILIPS

разумно и просто

Встроенный привод
DVD 20x для (пере)записи

Характеристики

Скорость записи

- DVD+R: 20X (24300 Кб/сек) CAV
- DVD-R: 20X (24300 Кб/сек) CAV
- DVD+R DL: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV
- DVD-R, DL: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV
- CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV
- DVD-RAM: 12x (16200 Кб/сек) PCAV

Скорость перезаписи

- DVD+RW: 8X (10800 Кб/сек) CLV
- DVD-RW: 6X (8100 Кб/сек) CLV
- CD-RW: 32X (4800 Кб/сек) CAV

Скорость считывания

- DVD-ROM: 16X (21600 Кб/сек) CAV
- CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV
- DVD-RAM: 12x (16200 Кб/сек) PCAV
- Время доступа: 140
- Объем буфера: 2 МБ

Возможность соединения

- Интерфейс: SATA
- Другие соединения: Вход питания 12 В пост. напряжения, Аналог. аудиовыход: левый/правый, сетевой соединитель, Выход для цифрового аудиосигнала, IDE интерфейсный разъем, Master/Slave переключатель

Удобство

- Легкая установка: Стандарт Plug & Play

Требования к системе

- Требуемое свободное место на диске: 650 МБ

- операционная система ПК: Windows® XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Процессор: Pentium 4 1.3 ГГц или выше
- память ОЗУ: 128 МБ

Технические характеристики

- Влажность: 20 - 80 %RH (без конденсации)
- Диапазон температур для работы: 5 - 50 °C
- Диапазон температур для хранения: -40 - 80 °C
- Стандарты безопасности: EN60950, EN60825, UL1950
- Стандарты EMC: EN55022, EMS55024, FCC Часть 15

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 34873 1
- Количество вложенных изделий: 1
- Тип упаковки: Картонная коробка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 17 x 14,8 x 4,2 см
- Вес брутто: 0,86 кг
- Вес нетто: 0,74 кг
- Вес упаковки: 0,12 кг

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 34874 8
- Количество потребительских упаковок: 10
- Вес брутто: 9,1 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 38 x 32 x 24 см
- Вес нетто: 7,4 кг
- Вес упаковки: 1,7 кг

SPD2514BM/00

Основные передовые технологии

Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

Двойной формат записи на +/- DL

Новый привод позволяет выполнять запись на +R и -R 8,5 Гб двухслойном носителе

Стандарт Plug & Play

Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического анализа.

Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

Емкость 8,5 ГБ

Односторонний двухслойный диск вмещает 8,5 Гб данных или 4 часа видео качества DVD

DVD-RAM

Поддержка формата DVD-RAM делает данный продукт действительно универсальным записывающим устройством, поддерживающим все форматы CD и DVD.

Скорость записи 20x

Благодаря современным технологиям этот привод достигает максимальной скорости записи 20x. Его скорость и надежность делают его самым быстрым приводом в мире.



Дата выпуска 2009-01-21

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 31943
EAN: 87 12581 34873 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com