



Philips
Bärbar CD-spelare

EXP3360



Tunn MP3-CD-spelare

Punktmatrix-LCD-display för ID3-märkning

eXp3360 är utvecklad för de unga och trendiga och är ett utmärkt val för lättanvänd och problemfri MP3-musik på CD. Med de här tunna och kompakta spelarna visas artist- och låtinformation på en LCD-display så att du får en maximal musikupplevelse.

En komplett MP3-CD-upplevelse

- För digitalt MP3- & WMA-ljud
- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
- ID3 Tag Support för spårinformation under CD-uppspelning

Skakminne

- 200 sekunder Magic ESP™

En design för dig i rörelse

- Bärbar CD-spelare som är tunn, rund och kompakt

Förbättrad basprestanda

- DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) för basoptimering

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Akustisk återkoppling
- D/A-omvandlare: 1-bit
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 3 mW RMS
- Signal/brusförhållande: > 85 dB
- Ljudförbättring: Digital Dynamic Bass Boost
- Volymkontroll: digital

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 50 spår, Snabbt framåt/bakåt, Paus, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera en/album/allt, Återuppta spelning från stopp, Växla album/alla
- Electronic Skip Protection (CD): 45 sekunder
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 Tag Support
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

Anslutningar

- DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hörlur: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Indikationer: albumnamn, albumnummer,

Artistnamn, batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, filnamn, Ljudtitlar, Tid, spår

Tillbehör

- CD-ROM: AY4484 (Music Match)
- Hörlurar: SBC HE225 (med volymkontroll)
- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning

Mått

- Eboxens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Hölje: Värmetåligt hölje
- Huvudförpackningens mått: 305 x 161 x 174 mm
- Antal i förpackning: 6
- Vikt på huvudkartong: 2,5 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 165 x 49 x 148 mm
- Förpackningstyp: D-box
- Produktstorlek (B x D x H) i tum: 137,5x137,5x23,3 mm
- Produktvikt: 0,2 kg

Effekt

- Speltid med batteri (CD): 10 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- Speltid med batteri (MP3-CD): 20 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- Speltid med batteri (WMA): 20 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- Batterityp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Produktfördelar

För digitalt MP3- & WMA-ljud

Spelar CD-, CD/R- och CD/RW-skivor

ID3 Tag Support

Spelare med ID3 Tag support har en LCD-skärm för att visa information om artistens namn och titel på spåret som för närvarande spelas för att det ska vara lätt att identifiera låten. På skärmen visas både numerisk information och text i ett lättläst format så att du ser vilken artisten är och vilken låt som spelas. ID3 Tag Support gör det enkelt att identifiera och navigera igenom ett stort antal filer på din MP3-CD- eller WMA-CD-skiva.

200 sekunder Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ är en praktisk funktion som gör att musiken inte hoppar även när MP3-CD-spelaren utsätts för stötar och skakningar, som när du joggar eller rör på dig på annat sätt. Enheter med Magic Electronic Skip Protection™ är utrustade med en intelligent elektronisk buffert som kan lagra olika digitala musikformat, som MP3, WMA och CDDA. Den här bufferten justerar både innehåll och laserhastighet automatiskt, så att du kan lyssna på musik utan avbrott.

Rund, tunn och kompakt

Digital Dynamic Bass Boost

DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) är ett intelligent basförbättringssystem för maximal basupplevelse vid höga volymer utan distorsion och vid låga volymer utan att kompromissa med de lägsta basfrekvenserna. Tekniskt avancerad elektronik övervakar volymen och basnivåerna. Ljuddistorsion förhindras och basen optimeras tack vare den exakta kalibreringen. DDBB ger dig glädjen av utmärkt basprestanda oberoende av vilken volymnivå du väljer.



Publiceringsdatum
2009-02-12

Version: 3.0.5

12 NC: 9073 101 00952
EAN: 87 10895 79624 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com