

over-ear wireless

Cancelamento de ruído profissional

Google Assistente integrado

Bluetooth multiponto

Controle sensível ao toque



TAH9505BK

Feito para imersão

Inspiração. Motivação. Concentração. Com excelente cancelamento de ruído ativo e som nítido para chamadas, os fones de ouvido sem fio oferecem têm tudo o que você precisa. O Google Assistente totalmente integrado permite que você faça mais, sem usar as mãos.

Mergulhe em qualquer fonte

- Conecte-se a qualquer fonte. Com ou sem fio
- Áudio de alta resolução certificado. Ouça todos os detalhes
- Emparelhamento com um toque. Google Fast Pair*

Som soberbo. Design elegante.

- Drivers de 40 mm. Graves profundos, faixa de médios balanceada. Agudos nítidos
- Cancelamento de ruído ativo híbrido. Concentre-se naquilo que você realmente quiser
- Modo de reconhecimento. Deixe o mundo entrar quando você precisar dele
- Design arredondado sobre o ouvido. Design elegante, som soberbo
- Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Controle de som personalizado

Confortável e leve para músicas e chamadas, o dia todo

- 27 horas de reprodução (ligar/desligar ANC)*
- Almofadas auriculares com espuma de memória. Controles sensíveis ao toque
- Limpar chamadas. Conectividade super estável
- Integrado ao Google Assistente*

Destaques

Cancelamento de ruído ativo híbrido



Quando a música merece toda a sua atenção, esses fones de ouvido proporcionam imersão. Um microfone externo e outro interno se combinam para filtrar o ruído externo. Cubra o fone de ouvido direito para acionar o modo de reconhecimento e trazer o mundo de volta.

Design elegante, som soberbo



Os fones de ouvido arredondados dão estilo. O encaixe sobre a orelha cria uma vedação que isola passivamente o ruído externo. Os drivers de 40 mm perfeitamente regulados proporcionam graves profundos, uma faixa de médios balanceada e altas frequências brilhantes.

Aplicativo dos fones de ouvido Philips



Melhore os graves. Ajuste os agudos. O aplicativo dos fones de ouvido Philips coloca você no comando das músicas que está ouvindo. Ajuste você mesmo os níveis ou escolha um dos estilos de som predefinidos. Você também pode alternar com um único toque entre os modos ANC pré-sintonizados.

27 horas de reprodução*



Tanto com o ANC ligado como desligado, você tem 27 horas de tempo de reprodução e o mesmo som nítido e detalhado. Uma carga rápida de 15 minutos permite um tempo de reprodução extra de 5 horas. Uma carga completa demora 4 horas com o USB-C incluído.

Almofadas auriculares com espuma de memória



As almofadas acolchoadas e a alça são perfeitas para longas utilização por longos períodos. Músicas e chamadas podem ser controlaras por controle sensível ao toque, e os botões do lado direito permitem controlar o ANC. Os fones de ouvido dobram-se para facilitar o armazenamento.

Limpar chamadas



As chamadas são claras e você pode se conectar a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo. Ideal para quando você quer ouvir as notificações do seu telefone ao mesmo tempo em que transmite podcasts do seu notebook. Permite também o emparelhamento rápido do Google para telefones Android.

Google Assistente*

Basta pressionar o botão de voz para ativar o Google Assistente ou qualquer outro assistente de voz. Com o Google Assistente totalmente integrado, você pode interagir com seu telefone sem usar as mãos. Suas notificações são lidas, você pode pedir para reproduzir música e muito mais.

Conecte-se a qualquer fonte

Estes fones de ouvido certificados para áudio de alta resolução permitem imersão nos seus álbuns favoritos, seja no seu dispositivo inteligente, nos equipamentos da casa, na TV ou no notebook. Você pode conectar a um equipamento de alta resolução com o cabo destacável.

Google Fast Pair*

O Google Fast Pair permite que você emparelhe seus fones de ouvido com um dispositivo Android compatível com um único toque.

Quando os fones de ouvido estiverem próximos ao seu dispositivo Android, você será automaticamente perguntado se deseja se conectar.













Especificações

Som

Intervalo de frequência: 20 a 40.000 Hz Diâmetro da caixa de som: 40 mm

Impedância: 32 Ohm

Entrada de energia máxima: 30 mW Sensibilidade: 103 dB (1 KHz) Tipo de driver:: Dinâmico Áudio de alta resolução

Conectividade

Versão do Bluetooth: 5,0

Wireless

Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Cabo destacável

Alcance máximo: Até 10 m Conexão multipontos Codec suportado: AAC, SBC

Tipo de transmissão sem fio: Bluetooth Entrada para fone de ouvido: 2.5 mm

Embalagem externa

Comprimento: 22.3 cm

Número de embalagens para o cliente: 3

Largura: 21.2 cm Peso bruto: 2.6 kg Altura: 25.1 cm

GTIN: 1 48 95229 11191 9 Peso líquido: 0.876 kg Peso da embalagem: 1.724 kg

Conforto

Controle de volume

Suporte do aplicativo Philips Headphones

Google fast pair

Atualizações de firmware possíveis

Tipo de controles: Contato

Lig/Desl

Recarregável

Quantidade de bateria: 1 unidade Tempo de conversa: 27 horas Tempo de carregamento: 4 hora(s) Tempo de reprodução de músicas (ANC ativado):

27 hora(s)

Tempo de reprodução de músicas (ANC

desativado): 27 hora(s)

Tempo de carregamento rápido: 15 mins for 5

Peso da bateria (total): 17.3 g

Capacidade da bateria (fones de ouvido):

900 m 4h

Tipo de bateria (fones de ouvido): Polímero de lítio (integrado)

Dimensões da embalagem

Altura: 22.7 cm

Tipo da embalagem: Caixa

Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado

Largura: 21.85 cm Profundidade: 6.5 cm

Número de produtos inclusos: 1 EAN: 48 95229 11191 2 Peso bruto: 0.766 kg Peso líquido: 0.292 kg Peso da embalagem: 0.474 kg

Dimensões do produto

Altura: 9 cm Largura: 17.01 cm Profundidade: 18.92 cm

Peso: 0.25 kg

Acessórios

Outro: 1 estojo de transporte rígido

Cabo de áudio: Cabo estéreo de 2,5 a 3,5 mm,

C = 1,2 m

Guia de início rápido

Cabo de carregamento: Cabo USB-C, 500 mm Adaptadores incluídos: Adaptador para aviões

Design

Cor: Preto

Modo de utilização: Alça Design dobrável: Unif

Material de acoplamento auricular: Couro

sintético

Encaixe auricular: Supra-auricular

Tipo de fone de ouvido: Totalmente fechado

Telecomunicações

Microfone para chamada: 1 mic

UPC: 8 40063 20170 5

Recursos de ANC

Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro Modo de reconhecimento ANC adaptável Microfone para ANC: 4 microfones ANC (cancelamento de ruído ativo) Assistente de voz

Compatível com assistente de voz: Assistente do

Google, Siri - Apple

Ativação do assistente de voz: Controlado por

Suporte ao assistente de voz

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Data de emissão Versão: 22.4.6

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

EAN: 48 95229 11191 2

www.philips.com









- * Google é uma marca registrada da Google LLC. O Google Fast Pair não está disponível em determinados idiomas e
- * A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.