

PHILIPS

Kablosuz subwoofer'li soundbar 2.1

2.1 CH kablosuz subwoofer

HDMI ARC

Dolby Audio

140 W

TAB6405



Ultra ince. Üstün ses kalitesi.

Alçak standlı bir TV mi arıyorsunuz? Bu ultra ince soundbar, neredeyse tüm TV'lerin altına yerleştirilebilecek kadar alçaktır ve kablosuz subwoofer ile birlikte gelir. En sevdiğiniz programlar, filmler ve müziklere muhteşem sesle hayat verin.

Müzik ve filmler

- Ses girişi. Optik giriş. Bluetooth
- Daha güçlü ses için en sevdiğiniz kaynaklara bağlanın
- HDMI ARC. Soundbar'ı TV kumandanızla kontrol edin
- Dahili IR tekrarlayıcı ve geçiş kablosu

Görün. Duyun. Sevin.

- Entegre duvar braketleri
- TV sehpa, duvar veya her tür düz yüzeye yerleştirilebilir
- Soundbar boyutları: 650 x 35 x 81 mm
- Subwoofer boyutları: 120 x 402 x 300 mm

Ultra düşük profil. Daha zengin, daha derin, daha net ses.

- 2.1 kanal. Daha derin bas için kablosuz subwoofer
- Dolby Audio. Aksiyonun merkezinde olun
- Sağlam metal ızgara, net ses sunar
- Ultra ince tasarım. Neredeyse tüm televizyonların altına sığar

Özellikler

2.1 kanal

Patlamaların gürültüsü. Kalabalığın uğultusu. 2.1 kanal, en sevdiğiniz film ve programları daha zengin, daha derin, daha net seslerle evinize getirir. Kompakt kablosuz subwoofer ise zengin bas sunar.

Ultra ince tasarım

Bu soundbar, yalnızca 35 mm'lik profiliyle alçak standlı televizyonlar için idealdir. Entegre duvar braketleri, cihazı yerleştirirken size farklı seçenekler sunar. Güçlü subwoofer'ın kompakt tasarımı, kolayca gizlenebilmesini sağlar.

Dolby Audio

En sevdiğiniz program ve filmlere kendinizi kaptırın. Kablosuz subwoofer'a sahip bu soundbar, daha kapsamlı ve sürükleyici bir deneyim için Dolby Digital formatını destekler. Sesler daha net, efektler ise daha etkili duyulur.

HDMI ARC

Bu soundbar televizyonunuza HDMI ARC aracılığıyla bağlanır ve soundbar ses seviyesini, TV'niz için kullandığınız uzaktan kumandayla kontrol etmenizi sağlar. Birlikte verilen IR

tekrarlayıcı, soundbar'ı TV'nin IR sensörünün önüne yerleştirseniz bile TV uzaktan kumandanızı kullanmanıza olanak tanır.

En sevdiğiniz kaynaklara bağlanın

Bluetooth yoluyla mobil cihazınızdan çalma listeleri oynatın. Ses girişi, optik giriş veya USB üzerinden ses kaynaklarına bağlanın. Sevdiğiniz tüm içerikler bu soundbar ile kulağınıza daha güzel gelecek.

Teknik Özellikler

Ses

Toplan harmonik bozulma: %10

Hoparlör sistem çıkış gücü: 288 W maks./140 W RMS (%10 THD)

Hoparlörler

Subwoofer frekans aralığı: 40 - 180 Hz

Subwoofer tipi: Kablosuz subwoofer, Aktif

Subwoofer empedansı: 4 ohm

Ses kanalı sayısı: 2,1

Woofers sayısı: 1

Woofers çapı: 5,25"

Soundbar frekans aralığı: 180 - 20.000 Hz

Soundbar empedansı: 2x 8 ohm

Ön sürücüler: 2 orta aralıklı (Sol+Sağ), 2 tweeter (Sol+Sağ)

Harici subwoofer muhafazası: Bas refleksi

Bağlantı

Bluetooth: Alıcı

Bluetooth sürümü: 4,2

Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

IR portu: IR çıkışı 2,5 mm jak

Subwoofer çıkışı: Hayır

USB oynatım

Ses girişi: 1x 3,5 mm

1 adet optik giriş

1 adet HDMI Çıkışı (ARC)

DLNA Standardı: Hayır

Çoklu hoparlör bağlantısı: Hayır

Akıllı Ev: Yok

Kablosuz hoparlör bağlantısı: Subwoofer

Desteklenen Ses Formatları

Bluetooth: SBC

HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch

USB: MP3, WAV, FLAC

Optik: Dolby Digital, LPCM 2ch

Dış Karton

Uzunluk: 75.5 cm

Ambalaj sayısı: 2

Genişlik: 31.5 cm

Brüt ağırlık: 17 kg

Yükseklik: 45.5 cm

GTIN: 1 48 95229 10892 6

Net ağırlık: 11.8 kg

Dara ağırlığı: 5.2 kg

Kolaylık

EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş

Uzaktan Kumanda

Gece modu: Hayır

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü: Hayır

Güç

Subwoofer güç tüketimi: 20 W

Ana ünite güç tüketimi: 18 W

Ana ünite güç kaynağı: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Subwoofer güç kaynağı: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Subwoofer bekleme gücü: < 0,5 W

Ana ünitenin beklemede güç tüketimi: < 0,5 W

Otomatik bekleme

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 42.5 cm

Ambalaj türü: Kutu

Raf yerleşimi tipi: Döşeme

Genişlik: 73.5 cm

Derinlik: 14.5 cm

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

EAN: 48 95229 10892 9

Brüt ağırlık: 8 kg

Net ağırlık: 5.9 kg

Dara ağırlığı: 2.1 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 1 x CR2025 Pili, Güç kablosu, Güç adaptörü, Duvara montaj braket, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

IR tekrarlayıcı: Evet, geçiş kablosu ve braketle

Tasarım

Renk: Gümüş

Duvara monte edilebilir

Boyutlar

Ana Ünite (G x Y x D): 650 x 35 x 81 mm

Ana Ünite Ağırlığı: 1 kg

Subwoofer (G x Y x D): 120 x 402 x 300 mm

Subwoofer Ağırlığı: 4,8 kg

Video

3D geçiş: Hayır

