



Philips  
Универсално  
дистанционно  
управление

"4 в 1" TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140



## Компактно дистанционно за домашно кино

Работи с над 1200 модела

Ако притежавате плосък телевизор и съответния център за домашни развлечения, това елегантно тънко дистанционно плъзгач тип е завършекът на комбинацията! Стилното дистанционно ви осигурява всички основни функции на техниката за домашно развлечение в едно забавно малко устройство.

### С елегантен дизайн

- Компактно дистанционно "плъзгач", отварящо се и превръщащо се в пълноразмерно
- Директен достъп до основни бутони, допълнителни скрити функции

### Общо управление на повечето устройства и марки

- "4 в 1" за вашия телевизор, STB, DVD и приемник

### Изключително удобство

- Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно
- Готово за използване с апаратура на Philips

# PHILIPS

## Спецификации

### Удобство

- Поддържани устройства: Телевизори, VCR, DVD, SAT, КАБЕЛ, CD/MD, ПРИЕМНИК, усилвател
- Функции на телевизора: Програма нагоре/надолу, Сила на звука нагоре/надолу, изключване на звука, Захранване/готовност, Цифрови клавиши, AV избор, външен, Управление на менюто, Регулиране на цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи бутони за текст, Предишната програма, Заспиване/таймер, 16:9, Ръководство, информация
- Подобрения за телетекст: бърз текст
- Функции на DVD: Бутони за движение, Управление на системното меню, Управление на дисковото меню, Цифрови клавиши
- Функции на видеокасетофона: Бутони за движение (6), ShowView, VCR plus, Управление на менюто
- Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Цифрови клавиши, Управление на менюто, Ръководство, информация, Предпочитани, Функции за текст
- Лесно инсталиране: Автоматично търсене
- Стъпки за инсталиране: 2
- функция на бутона за копиране
- Поддръжка на езици: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P/GR
- Брой на бутоните: 31
- Предварително програмиран за Philips
- Одобрения от регулаторните органи: CE маркировка
- Устойчив на пръски

### Мощност

- Живот на батерията: 12 месеца
- Брой на батериите: 2
- Управление за пестене на батерията: Автоматично превключване вкл./изкл.

### Възможности за инфрачервена връзка

- Работно разстояние: 7 м
- Предаващи светодиоди: 1
- Универсална база данни на ИЧ кодове
- Брой марки в базата данни: Над 1200
- Диапазон на носещата честота: 28 - 70 kHz
- Ъгъл на излъчване: 90 градус
- Научаване на IR кодове
- Честотен обхват за обучение: 30 - 60 kHz

### Акcesoари

- Батерия: Да, CR2032 батерия тип "монета" 3V литиева

### Външен кашон

- Дължина: 306 мм
- Ширина: 70 мм
- Височина: 160 мм
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
- Количество: 3

### Данни за опаковката

- 12NC: 867000026263
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
- Височина: 26 мм
- Дължина: 302 мм
- Ширина: 155 мм

## Акценти

### Функции на обучение

Функциите на обучение се отнасят за процес, чрез който дистанционното управление улавя и съхранява инфрачервени сигнали от други дистанционни управления за по-нататъшна употреба. Когато кодовете на устройство не са включени в собствената база данни, те могат винаги да се "научат" от оригиналното дистанционно управление, просто чрез посочване към него.

### "4 в 1" дистанционно за домашно развлечение

Заменете отрупаната с дистанционни управления маса с едно, което ще управлява вашия телевизор, сателитен приемник (или кабелна приставка), DVD плейър/рекордер и рисивър (AMP), независимо от марката или модела.

### Плъзгач се механизъм

Дистанционното тип "плъзгач" е елегантен, забавен и удобен начин да контролирате оборудването си за домашно развлечение.

### Отваря се с плъзгане

Дистанционното тип "плъзгач" осигурява допълнителна функционалност, и отгоре, и отвътре, като се отваря с плъзгане. Горната част на плъзгача съдържа най-използваните функции. Достъп до допълнителните функции се разкрива при отваряне на дистанционното чрез плъзгане.



Дата на издаване  
2017-04-04

Версия: 1.2.6

12 NC: 8670 000 26263  
EAN: 87 12581 30765 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)