



Philips
Ausīs ieviet. ausiņas ar
mikrofonu

8,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.
Ausīs ievietošanas

SHE8105SL

Piesātināti un izteikti basi – vienmēr

ar izturīgu metāla korpusu

Philips SHE8105 ausīs ievietojamās ausiņas ar augstas kvalitātes skaļruņiem patiesi dziļiem bāsiem un izturīgu alumīnija korpusu tīrai skaņai. Ovāli skaņas kanāli nodrošina ergonomisku komfortu, bet iebūvētā tālrunis ļauj viegli pārslēgties no mūzikas uz zvaniem.

Izbaudiet kvalitatīvu skaņu

- Izturīgs alumīnija korpus novērš vibrāciju skaņas skaidrībai
- Pārveidoti 8,6 mm skaļruņi izteiktam zemfr. skanējumam

Maksimāls lietošanas komforts

- Izliekts korpus un ovāli skaņas kanāli ergonomiskam komfortam
- Silokona uznavas pieejamas ar trīs izmēriem

Vienmēr gatavas ceļam

- Pretsapīšanās slīdnis ļauj ērti izmantot vairākus vadus blakus
- Izturīgs Flexi-Grip izturīgam ausiņu-vada savienojumam
- Iebūvētā tālrunis ar mikrofonu mūzikai un zvaniem

PHILIPS

Ausīs ieviet. ausiņas ar mikrofonu
8,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr. Ausīs ievietošanas

SHE8105SL/00

Izceltie produkti

Alumīnija korpuss



Austiņu korpuss ir izgatavots no izturīga alumīnija, kas novērš vibrāciju dzirdīkam skaņējumam. Papildus tas aizsargā ausiņas pret ikdienas lietojuma radīto nodilumu.

Pretsapīšanās slīdnis



Pārdomātais pretsapīšanās slīdnis sniedz iespēju ērti novietot blakus divus ausiņu vadus, vienkārši uzbīdot augšā šo slīdni. Vairs nekādu problēmu ar sapītiem vadiem vai mezgliem!

Izturīgs Flexi-Grip savienojums

Šis mīksts, taču izturīgs un elastīgs savienotājs starp ausiņām un vadu palīdz aizsargāt pret potenciāliem bojājumiem, ko izraisa atkārtota saliekšana.

Iebūvēta tālruna mikrofonu



Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruna zvanītiem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.

Ovāli skaņas kanāli

Jūsu ausīs ievietojamās ausiņas ir precīzi izstrādātas, lai pielāgotos katrai ausij. Ergonomiskais ovālais skaņas kanāls un izliektā arhitektūra nodrošina vienmēr optimizētu, drošu un komfortablu valkāšanu.

Pārveidoti 8,6 mm skaļruņi



Pārveidoti 8,6 mm skaļruņi izteiktam zemfr. skaņējumam

Trīs izmēru silikona uznavas



Jūsu ausīs ievietojamās ausiņas pieejamas ar 3 ausu uznavu izmēriem – no mazām līdz lielām –, lai jūs varētu izvēlēties izmēru, kas perfekti atbilst jūsu ausīm.

Specifikācijas

Skaņa

- Akustiskā sistēma: Daļēji noslēgta
- Frekvences reakcija: 8 – 24 000 Hz
- Membrāna: Milāra kupols
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Magnēta veids: Neodīms
- Tips: Dinamisks
- Skaļruņa spole: Varš
- Skaļruņa diametrs: 8.6 mm
- Jūtība: 107 dB
- Maksimālā ieejas jauda: 30 mW

Savienojamība

- Savienotājs: 3,5 mm stereo
- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
- Vada tips: OFC
- Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
- Savienotāja apdare: apzeltīts
- Saderība ar: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Vada garums: 1.2 m

Dizains

- Krāsa: Sudraba



Izlaides datums
2024-03-12

Versija: 2.1.7

EAN: 69 25970 70069 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com