



Philips  
Trådløs telefon i Faro-  
design

30 min. telefonsvarer

1,8" display/hvid  
baggrundsbelysning  
Håndfri højtalertelefon



M7751B

## En ny form for samtale

Den dristigt designede Philips Faro løfter det trådløse telefondeSIGN til en moderne kunstform. Raffinerede linjer forener telefonen med det sekundære display på baseenheden. Få glæde af smarte funktioner som øjeblikkelig adgang til højtalertelefon og nem snooze.

### Eksklusivt design udført i høj kvalitet

- Fint udformet, dristig og skulpturel
- Sekundært display på basisenheden viser vis nummer og ur
- Oplad håndsat den ene eller anden vej rundt
- Kalibrerede og perfekt integrerede taster til præcise tastetryk

### Ultimativ opkaldsoplevelse

- 4,6 cm (1,8") hvid-på-sort grafisk display med høj kontrast
- HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
- Højtalertelefon med øjeblikkelig adgang til nemme håndfri chats
- Let tilgængelig slumreknop for ekstra sovetid
- Blokeringsliste, anonymt opkald, lydøs tilstand, opkaldsspærring
- Op til 30 minutters beskeder på din telefonsvarer
- Visuel ringeindikator blinker, når der kommer indgående opkald
- Kompatibelt med høreapparat - reducerer uønsket støj

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### 4,6 cm (1,8") grafisk display



Hvid-på-sort, omvendt LCD-display med høj kontrast sikrer nem læsning og passer samtidig godt ind i det generelt slanke design, som kendetegner Philips Faro.

### Dristig og skulpturel

Fint udformet, dristig og skulpturel

### Kalibreret tastatur



Det kalibrerede tastatur giver dig mulighed for tydeligt at mærke hvert eneste tastetryk, når du ringer til et nummer eller indtaster en kontakt i telefonbogen. Grundige undersøgelser af tastaturmaterialer og -strukturer samt omfattende brugertests har resulteret i den rette balance mellem tastetryk og tastereaktion for at sikre korrekte opkald

### Nem alarmslumre

Med et tryk på en dedikeret knap på basestationen kan du nemt reagere på alarmer og vælge at slumre i et par minutter mere – op til maksimalt 3 gange. Du skal blot indstille den brugervenlige alarmfunktion og sørge for, at håndsettet er docket i basestationen. Et ikon på basisenhedens display angiver, at alarmer er indstillet.

### ECO+-tilstand



Philips-telefoner er energieffektive og udviklet til at tage hensyn til miljøet. Når ECO-tilstand er aktiveret, reduceres den udsendte stråling med op til 60 %, og med op til 95 %, når telefonen oplades. Ved aktivering af ECO+-tilstand falder strålingen til nul.

### Udvidede privatlivsindstillinger

Blokeringsliste begrænser modtagelse af opkald fra specifikke numre eller numre, der begynder med bestemte cifre, så du ikke modtager uønskede opkald. Du kan blokere 4 sæt numre. Hvert sæt numre kan bestå af mellem 1 til 24 cifre. Når du modtager et indgående opkald, der begynder med et af disse numre eller er et af 4 nøjagtige opkaldsnumre, ringer telefon ikke. Med lydøs tilstand kan du deaktivere ringetoner på bestemte tidspunkter og nyde, at der er fred og ro. Takket være opkaldsspærring kan du undgå dyre overraskelser på telefonregningen ved at blokere opkald til specifikke numre, der begynder med bestemte cifre.

### Problemfri opladning

Af hensyn til pålideligheden og for at gøre brugen så bekvem som mulig kan håndsettet oplades i begge retninger på dockingstationen.

### Kompatibelt med høreapparat

Denne funktion gør det muligt for telefonen at koble sig på høreapparatet og forstærke samtalen og samtidigt mindske omgivende støj og den brummen, summen og hvinen, der ellers kan forekomme.

### Højttalertelefon med øjeblikkelig adgang



Telefonens indbyggede højttaler forstærker opkaldernes stemme, så du kan føre håndfri samtaler. Dette giver dig mulighed for at multitask, når du modtager vigtige opkald. Du skal blot trykke på højttalertelefonknappen på basestationen og starte din håndfri samtale med håndsettet sat i docken. Det smarte højttalerdesign oven på håndsettet sikrer høj lyd kvalitet med højttalertelefon.

### Sekundært display på basisenheden



Philips Faros hvidt på sort-display med høj kontrast integreres glat og stilfuldt med basisenheden. Displayet har vis nummer, når der er et indgående opkald, og klokkeslæt, når den er i inaktiv tilstand. Du kan vælge at slå basisenhedens display fra, så du ikke bliver forstyrret af lys – når som helst.

### Op til 30 min. optagetid

Med 30 minutters optagetid på telefonsvareren går du aldrig glip af en vigtig besked.

### Visuel ringeindikator

Få besked om alle indgående opkald med den smarte visuelle ringeindikator. Displayet og tastaturets baggrundsbelysning blinker, så du ved, at der er et indgående opkald.

# Specifikationer

## Lyd

- Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske
- HQ-lyd
- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Kompatibel med høreapparat
- Lydprofil: MySound

## Billede/display

- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Basisenhedens displaystørrelse: 7,0 cm (2,77")
- Basisenhedens displaytype: Omvendt dot-matrix
- Håndsættets displaystørrelse: 4,6 cm/1,8"
- Håndsættets displaytype: Omvendt dot-matrix

## Komfort

- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Læg på automatisk
- Tastetone til/fra
- Opkaldsstyring: Vis nummer\*, Banke på\*, Foretagne opkald, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Opladningstid: 8 timer
- Op til 16 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Sortiment: Udendørs < 300 m; indendørs < 50 m
- Tastaturlås
- Bloker personer, der ringer op/blokeringsliste\*: Begrænser, at telefonen ringer ved bestemte, indgående numre
- Opkaldsspærring: Begræns telefonen i at foretage bestemte udgående opkald
- Hændelsesmeddelelser: Ved hændelsesstatus
- Taster: 23
- Førsteklasses MMI: Standard
- Alarmer: Vækkeur, Gentag alarm (slumre)
- Baggrundsbelyst tastatur: Hvid
- Basestationens taster: Personssøgningstast, alarmslumreknop, højtaler

- Forstør cifre ved opkald
- Belyst tastatur
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Personlig tilpasning: Lydløs tilstand
- Visuel ringeindikator

## Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 100 navne og numre
- Genopkaldsliste: 20 poster
- Adgange i opkaldslog: 50 poster
- Telefonbog i basen
- Flere poster i telefonbogen: 3 felter

## Miljøvenligt design

- Eco+
- Miljøvenlig tilstand: Automatisk og manuel

## Strøm

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Batteritype: 2 x genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 1,4 W

## Sikkerhed

- Transmissionskryptering

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

## Emballagens mål

- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Bruttovægt: 0,518 kg
- Nettovægt: 0,375 kg
- Taravægt: 0,143 kg
- EAN: 48 95229 10704 5

## Telefonsvarer

- Telefonsvarerkontrol: Fra håndsæt
- Forudindspillet OGM
- Max. optagetid: Op til 30 minutter



Udgivelsesdato  
2022-05-15

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 001 36729  
EAN: 48 95229 10704 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)