



필립스 Perfect
replacement
범용 리모콘

4 in 1
후광 버튼

SRP5004



빠르고 간편한 설정

혁신적인 SimpleSetup 이 제공되는 필립스 범용 리모콘으로 빠르고 간편하게 설정하세요. 인체 공학적 디자인, 후광 버튼 및 부드러운 느낌으로 마감한 리모콘은 사용이 편리하고, 손에 완전하게 밀착됩니다.

편리한 사용

- 필립스의 독점 기능 SimpleSetup
- 조작성과 가독성을 향상시키는 대형 버튼
- 부분적인 후광 버튼으로 어두운 곳에서 리모콘 작동

인체공학적 디자인

- 자연스럽고 잡기 편리한 디자인
- 뒷면이 부드럽게 코팅되어 있어 리모콘을 칠 때 부드럽고 미끄러지지 않습니다.

모든 장치에 완벽 호환

- 쉬운 사용을 위해 리모콘에서 새 장치 학습
- 1200 개 이상의 브랜드와 호환 가능

고객 지원

- 구입 후 2년
- 전용 웹 사이트를 통해 URC 지원 서비스
- 인증 받은 친환경 제품: 지속 가능성 약속

PHILIPS

사양

편의성

- 언어 지원 : EN/FR/DE/NL/DK/SV/NO/FI
- 키 개수 : 49
- 필립스 제품에 맞춘 사전 프로그래밍
- 제품 승인 : CE 표시
- 충격 흡수
- 지원되는 장치 : 블루 레이 플레이어, 케이블, DVB-T, DVD, DVDR-HDD 콤보, 위성, TV, VCR

적외선 기능

- 반송파 주파수 범위 : 24 - 55kHz
- 데이터베이스 브랜드 수 : 1200 개 이상
- 작동 거리 : 10m(33ft)
- 전송각 : 45 도
- 전송 LED: 1
- 범용 IR 코드 데이터베이스

소비전력

- 배터리 포함
- 배터리 수명 : 12 개월
- 배터리 유형 : AAA
- 배터리 개수 : 2

설치

- 설치 방법 : SimpleSetup

외부 상자

- 총중량 : 2.602 kg
- GTIN: 1 87 12581 64828 9
- 실외용 포장 (L x W x H): 30.5 x 27.5 x 18.5 cm
- 순중량 : 1.472 kg
- 소비자 패키지 수 : 8
- 용기 중량 : 1.13 kg

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 14.5 x 27.5 x 3 cm
- EAN: 87 12581 64828 2
- 총중량 : 0.268 kg
- 순중량 : 0.184 kg
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 디스플레이
- 용기 중량 : 0.084 kg
- 선반 배치 유형 : 양쪽

주요 제품

SimpleSetup

혁신적인 SimpleSetup 기능 덕분에 범용 리모콘을 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 간단한 3 단계만 수행하면 됩니다. 1. 장치의 브랜드코드를 찾아 리모콘에 입력합니다. 2. 장치가 꺼질 때까지 켜기 / 끄기 버튼을 누릅니다. 3. 모든 키가 작동하는지 확인합니다. 준비하세요!

온라인 URC 지원 서비스

필립스 URC 웹 사이트를 통해 모든 브랜드의 모든 코드에 대해 사용 가능한 리모콘 전용 지원 서비스를 이용할 수 있습니다.

필립스 친환경 제품

친환경 제품으로 로얄 필립스 전자의 인증을 받았습니다. 친환경 제품은 제품의 성능이 에너지 효율, 제품 중량, 수명 주기 관리처럼 아주 중요한 지속 가능성 항목에서 주요 경쟁 제품에 비해 최소 10% 이상 나은 지표를 나타내는 것을 의미합니다.



발행 일자 2015-05-27

버전 : 1.0.4

12 NC: 8670 000 89961
EAN: 87 12581 64828 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com