

Philips
可攜式 DVD 播放機



PET732



隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

使用智慧型車用支架與 USB 埠

幸虧有了飛利浦的 Zero Bright Dot™ 科技，您可以在飛利浦 PET732 的 7 吋彩色 LCD 顯示器上觀賞 DVD 電影，享受經過強化的畫質。隨時隨地都享有 DivX®、MPEG4 電影及 MP3/WMA-CD 音樂。另外還配備智慧型車用支架與 USB 接頭。

隨時隨地享受影音娛樂

- 觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案

到處都能盡情觀賞

- Zero Bright Dot™ 螢幕，帶來最佳畫質
- 7 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質觀賞體驗
- 以 16:9 寬螢幕格式觀賞電影
- 內建優質立體聲喇叭

極致便利

- 使用內建電池最多可播放 3 小時*
- 智慧型車用支架讓使用更便利
- 從 USB 裝置中直接播放相片與音樂的 USB 連接
- 透過耳機雙插孔分享娛樂

PHILIPS

sense and simplicity

規格

畫面 / 顯示

- 顯示畫面類型：液晶 TFT
- LCD 面板類型：抗眩光偏光板
- 對角畫面尺寸 (吋)：7 吋
- 解析度：480 (寬) × 234 (高) × 3 (RGB)
- 亮度：200 cd/m²
- 對比值 (一般)：250:1
- 實際可視範圍：154.1 × 86.6 公釐
- 點距：0.107 (寬) × 0.370 (高) 公釐
- 反應時間 (一般)：30 ms

音效

- 輸出功率：250mW RMS (內建喇叭)
- 輸出功率 (RMS)：10mW RMS (耳機)
- 訊噪比：>80dB (輸出) >76dB (耳機) >62dB (內建揚聲器)

影片播放

- 播放媒體：DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, VCD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, 相片光碟
- 光碟播放模式：OSD, A-B 段重複播放, 視角選擇, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, 重複播放, 隨機播放, 慢速倒帶, 慢速快轉, 縮放
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL
- 壓縮格式：Divx, MPEG4

播放音效

- 壓縮格式：Dolby 數位, MP3, WMA
- 播放媒體：CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- 支援的檔案系統：ISO-9660, Joliet

- MP3 位元傳輸速率：32 - 320 kbps
- WMA 位元傳輸速率：32 - 192 kbps

連線

- 音訊輸出 - 數位：同軸 (cinch)
- 直流電輸入：9V
- AV 輸出：複合端子 (CVBS) ×1
- 影音輸入：複合端子 (CVBS) ×1
- 耳機插孔：兩個 3.5 公釐立體聲耳機
- USB：是

便利

- 防震：是
- 電池充電指示燈：是

週邊配件

- 交流 / 直流變壓器：AY4112/00 (110-240v, 50/60Hz)
- 車用組件：點煙器轉接器, 12 伏特直流電
- 遙控器：AY5507 薄型遙控器
- 纜線：1 × 影音纜線
- 使用者手冊：16 國語言

尺寸

- 貨箱尺寸：430 × 255 × 265 mm
- 紙箱數量：3
- 紙箱重量：9.1 kg
- 包裝類型：D-box
- 包裝尺寸 (寬 × 高 × 深)：250 × 228 × 138 mm
- 產品尺寸 (寬 × 高 × 深)：193 × 33 × 170 mm
- 產品重量：0.85 kg

產品特點

播放 DVD/DivX® 和 MPEG4

支援 DivX®, 讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之視訊壓縮技術, 可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 燒錄機以及家庭劇院系統播放。

Zero Bright Dot™ 螢幕

享受最高品質影像, 免除 LCD 螢幕上出現光點的困擾。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱「光點」的缺陷。少量光點曾被認是大規模生產 LCD 過程中無法避免的副作用。透過飛利浦對可攜式 DVD 播放機所採用的嚴格品質控管程序, 我們所生的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 播放機可確保得到最佳畫質。

智慧型車用支架

要隨時享受娛樂, 何不把您的可攜式 DVD 播放器帶著走? 這款獨特的車用支架系統讓您使用更安全且便利, 播放器不用時還可自快速拆卸, 輕鬆拆下。有了車用支架組, 您和可攜式 DVD 播放器走到哪裡都可以如影隨形。

相片 / 音樂使用的 USB 連接

只要將您的可攜式裝置插頭連接至飛利浦可攜式 DVD 播放機上的 USB 接頭, 就能直接經由 USB 播放或選擇您的數位音樂或相片, 立即與親友分享珍貴時刻。



發行日期 2009-02-12

版本：1.0.5

12 NC: 8670 000 29539
EAN: 87 12581 33238 9© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com