



Philips
Mikromuusikasüsteem

• 40 W



MCM3050



Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud

Nautige muusikat mitmest allikast: alates MP3-CD-dest ja raadiost kuni USB Directi ja MP3 Linki kaudu ühendatavate kaasaskantavate seadmeteni. Sellel Philipsi mikromuusikasüsteemil on wOOx- tehnoloogia, mis esitab sügavat bassiheli, lisaks saab süsteemi stiilselt seinale paigaldada.

Rikastage oma muusikaelamust

- wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Väljundvõimsus 40 W RMS

Nautige muusikat mitmest allikast

- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks

Disain sulandub teie toaga

- Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks
- Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Tehnoloogia wOOx™



Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseriga automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikelt muusikat kuulates.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saatge digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat

helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Radio Data System (RDS)

Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatessagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.

Seinale paigaldatav



Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riulil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.



Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus: 2 x 20 W RMS
- Heli täiustused: Tehnoloogia wOOx™, Digitaalne helijuhtimine, Dünaamiline bassivõimendi
- Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk, WMA-CD
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Muu: ID3-sildi tugi

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend
- USB: USB host

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- Laadija tüüp: Esikülj, Mootoriga

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 3,5 mm stereoisendi kaabel, Toitekaabel, FM antenn, Kiirjuhend, Kruvid seinale kinnitamiseks x 2
- Kaugjuhtimispult: 31 klahviga kaugjuhtimispult
- Kasutusjuhend: 16 keeles

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 500 x 217 x 98 mm
- Pakendi laius: 585 mm
- Pakendi kõrgus: 281 mm
- Pakendi sügavus: 180 mm
- Kogukaal: 4,3 kg
- Kaal pakendita: 3,4 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz



Väljalaske kuupäev
2013-05-16

Versioon: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78233
EAN: 87 12581 60780 7

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com