

Philips
Microchaîne haute fidélité



MC145

Son performant et design compact

Vous recherchez un son sublime et un design élégant, mais compact. Optez pour la chaîne MC145 ! Elle offre des performances sonores dynamiques, ainsi que les fonctionnalités essentielles pour profiter de la musique au gré de vos envies.

Enrichissez votre univers sonore

- Lecture des CD, CD-R et CD-RW
- Lecteur de cassette stéréo à arrêt automatique
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Puissance de sortie totale de 2 x 2 W eff.

Réveillez-vous au son d'un CD ou de la radio

- Réveil programmable/minuteur veille
- Syntoniseur numérique avec mémoire de 20 stations

Ultracompact pour tous les styles de vie

- Conception compacte

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 2 x 2 W eff./Puissance totale de 4 W
- Accentuation du son: Amplif. dynamique des basses (DBB)
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Haut-parleurs

- Haut-parleur principal: Haut-parleur de graves 3 po

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture des disques: 20 plages programmables, Répétition 1 piste/album/ttes pistes
- Type de chargeur: Chargement par le haut
- Technologie platine cassettes: Mécanique

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Casette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD Synchro

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM stéréo, AM

- Syntonisation numérique automatique
- Stations en mémoire: 20

Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM tire-bouchon fixe, Antenne AM

Commodité

- Alarmes: Programmation de mise en veille
- Horloge: Sur affichage principal
- Affichage: ACL
- Couleur de rétroéclairage: Bleu

Accessoires

- Télécommande: 19 touches, pile
- Accessoires inclus: Antenne AM/FM

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 168 x 224 x 214 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 130 x 224 x 213 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 496 x 308 x 284 mm
- Poids incluant l'emballage: 5,7 kg

Caractéristiques

Amplif. dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication
2009-03-13

Version: 2.0.4

12 NC: 9073 100 13152
UPC: 6 09585 11285 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com