



Philips
Mikro müzik sistemi

• 40W



MCM3050



Evinize yakışan ses

Sesin tutkusu

MP3-CD ve radyodan, USB Direct ve MP3 Link yoluyla bağlanabileceğiniz taşınabilir cihazlarınıza kadar, müziğin keyfini birçok kaynak ile çıkarın. Bu Philips mikro müzik sistemi aynı zamanda derin bas için wOOx teknolojisi özelliği ve şık duvara montaj seçenekleriyle gelmektedir.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 40W RMS toplam çıkış gücü

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
- İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi

İç mekânınıza uyum sağlayan tasarım

- Esnek yerleşim için duvara montaj seçeneği
- Daha fazla tarz ve şıklık katan motorlu kayar ön kapak

PHILIPS

Özellikler

wOOx™ Teknolojisi



wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekiinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüler, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknoloji kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

USB Girişi



USB Direct moduyla, bir USB cihazındaki müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına

olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

Radyo Veri Sistemi (RDS)

Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.

Duvara monte edilebilir



İnce ve şık bir tasarımın mükemmel birlikteliği olan Philips ses sisteminiz oturma odanıza tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ses sisteminin standı bir raf veya kabine şık ve güvenli oturmasını sağlar. Duvara monte edildiğinde de bağımsız standıyla aynı esnekliği sunar.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü: 2 x 20 W RMS
- Ses geliştirme: wOOx™ Teknolojisi, dijital ses kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı

Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2
- Hoparlör sürücüler: 3" woofer

Müzik çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Playback medya: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü, WMA-CD
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oyna/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma
- Diğerleri: ID3 etiket desteği

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM mono, FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- RDS: program tipi, radyo metni, RDS saat ayarı, istasyon adı
- Anten: FM anteni (75 ohm)
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıştır)

Bağlantı

- Kulaklık: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Ekran Tipi: VFD ekran
- Yükleyici tipi: ön, motorlu

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 3,5 mm stereo hat giriş kablosu, AC Güç Kablosu, FM anteni, Hızlı Kullanım Kılavuzu, duvara montaj için 2 vida
- Uzaktan kumanda: 31 tuşlu uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 500 x 217 x 98 mm
- Ambalaj genişliği: 585 mm
- Ambalaj yüksekliği: 281 mm
- Ambalaj derinliği: 180 mm
- Brüt ağırlık: 4,3 kg
- Net ağırlık: 3,4 kg

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 1.1.3

12 NC: 8670 000 78233
EAN: 87 12581 60780 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com