

Philips  
Multimedya Hoparlör 2.0

MMS222



## Güçlü stereo ses kalitesi

Multimedya keyfi için 12 W'lık güçlü bass ses

Müzik, İnternet ve multimedya PC uygulamalarınıza gerçek stereo ses katmanın en iyi yolu, üstün bas performansına sahip MMS222 hoparlör sistemini kullanmaktan geçer.

### **Bilgisayarınızdan hiç bu kadar iyi ses çıkmamıştı**

- Ev ses sistemi kalitesinde PC sesinin tadını çıkarın
- 75 yılı aşkın ses tecrübesi

### **Gerçek multimedya deneyimini yaşayın**

- PC veya dizüstü bilgisayara kolayca bağlanır
- Müzikler, oyunlar, filmler ve İnternet ses kaynaklarıyla uyumlu

### **Her ayrıntıyı duyun**

- Bass Reflex hoparlörler, güçlü, daha derin bas ses verir
- Daha derin ve etkili bir bas için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

### **Kullanım kolaylığı**

- Manyetik Koruma, bilgisayar ekranındaki görüntü bozulmalarını ortadan kaldırır
- Renklerle kodlanmış kablolar ile bağlantınız birkaç dakika içinde hazır
- Daha iyi kişisel müzik keyfi için kulaklık bağlantısı

# PHILIPS

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Ses

- Frekans tepkisi: 120 - 20 000 Hz
- Müzik Gücü: 12 W
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 3W
- Ses seviyesi kontrolü: Analog Ses Seviyesi Kontrolü
- Kablolar: Sabit Kablolar
- Bas geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme

### Hoparlörler

- Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı Hoparlörler

### Bağlanabilirlik

- Kulaklık: 3,5 mm
- Güç: Dahili transformatör

### Kolaylıklar

- Güç açık gösterimi

### Güç

- Güç LED göstergesi: Mavi

### Ambalaj içeriği

- Hızlı kurulum kılavuzu

### Ambalaj Verileri

- I2NC: 908210003398
- EAN/UPC/GTIN: 8710895844574
- Brüt ağırlık: 1,49 kg
- Yükseklik: 218 mm
- Uzunluk: 220 mm
- Genişlik: 110 mm
- Miktar: 1
- Dara ağırlığı: 0,2 kg

### Dış Karton

- Miktar: 5
- EAN/UPC/GTIN: 8710895851473
- Dara ağırlığı: 0,5 kg
- Brüt ağırlık: 7,95 kg
- Uzunluk: 565 mm
- Genişlik: 235 mm
- Yükseklik: 230 mm
- I2NC: 908210003398

## Ürün özellikleri

### PC'de gerçek ses kalitesi

Philips, ödüllü ev ses sistemleriyle aynı performansta PC ses ürünleri oluşturmak için 75 yıllık ses tecrübesinden yararlanmıştır.

### 75 yıllık ses tecrübesi

Philips CD'yi icat etmiş, USB ses spesifikasyonunu yazan ekibe önderlik etmiş ve onlarca yıldır, milyonlarca ses sistemi, ev sinema seti ve TV üretmiştir. Ses yeniliklerinde lider olan Philips'in, en üstün ses kalitesinde ses sistemleri üreteceğine emin olabilirsiniz.

### Müzikler, oyunlar, filmler, Internet

Her türlü müzik, oyun, film ve Internet ses kaynaklarını eşsiz bir multimedya deneyimi ile dinleyeceksiniz.

### PC veya Dizüstü bilgisayar için

PC veya dizüstü bilgisayara bağlanabilir

### Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bass Reflex Hoparlör Sistemi, kompakt bir hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak üzere woofer'la akustik olarak hizalanmış olan ek bir bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta kontrollü daha derin bir bas ve daha az bozulma elde edilir. Sistem, bas borusunun içindeki hava kütlesini geleneksel woofer'lardaki gibi titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

### Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

### Hızlı kurulum

Renklerle ve etiketlerle kodlanmış kablolar ve kolay anlaşılır kullanım kılavuzu ile sisteminizi çok kısa bir sürede kurabilirsiniz.

### Kulaklık jakı

### Manyetik Koruma

Hoparlörlerdeki güçlü mıknatıslar manyetik olarak koruma altına alındığı için bilgisayar ekranınızın yanına konulduklarında dahi görüntüyü etkilemez ve bozamaz.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 4.0

I2 NC: 9082 100 03398  
EAN: 87 10895 84457 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)