

Philips
Adaptador multimedia
inalámbrico

SLM5500



Reproduce películas de PC en el televisor sin necesidad de cables

Envía películas, música y fotografías al televisor

Olvídate de tu ordenador y disfruta de tu música, fotografías y vídeos digitales como es debido.

Visualiza películas descargadas

- Admite los formatos de vídeo WMV, DivX y Xvid
- Visualiza películas descargadas sin renunciar a la comodidad del televisor

Disfruta de la música del ordenador en cualquier lugar de tu casa

- Escucha la radio por Internet sin necesidad de utilizar el ordenador
- Transfiere la música de alta calidad del PC al sistema de sonido.
- Reproduce canciones WMA (DRM) seguras de servicios de música online
- Es compatible con los formatos de música WMA, WMA-DRM y MP3.

Comparte tus fotografías digitales

- Mira con tus amigos una secuencia de diapositivas de alta definición en el TV
- Guarda las fotos en el ordenador al tiempo que las ves en el televisor
- Nítida calidad fotográfica de alta definición en el televisor LCD

Inteligente y sencillo

- Actualizaciones automáticas a la última versión de software
- La sencilla instalación paso a paso permite conocer el producto rápidamente.

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Reproducción de vídeo

- **Formatos de compresión:** Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM

Reproducción de audio

- **Formato de compresión:** MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- Compatible con etiquetas ID3

Reproducción de imágenes fijas

- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Mejora de la imagen:** Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Resolución de alta definición

Conectividad

- **Encriptación / seguridad:** WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA
- **LAN con cable:** Ethernet (RJ 45) 1x
- **Salida de vídeo: analógico:** Audio I+D (en Euroconector), CVBS compuesto (en SCART), Componente Y Pb Pr (cinch)
- **Conexiones inalámbricas:** LAN inalámbrica (802,11b/g)
- **Salida de audio: digital:** Coaxial (cinch)

Accesorios

- **Adaptador de CA/CC:** 12 V CC, 2,5 A
- **CD-ROM:** Philips Media Manager y Manual
- **Accesorios incluidos:** Pilas para mando a distancia, Cable euroconector
- Mando a distancia
- Manual de usuario
- Guía de configuración rápida

Software

- **administrador de medios de Philips:** Servidor contenido multimedia UPnP

Requisitos del sistema

- unidad de CD-ROM
- **Espacio en el disco duro:** 100 MB
- **Sistema operativo de PC:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Procesador:** Pentium II o superior
- **memoria RAM:** 64 MB
- **Requiere red para PC:** Red por cable o inalámbrica para PC
- **Conexión a Internet:** Internet de banda ancha (>256 kbps)
- **My.philips.com:** Acceso a Internet y correo electrón.

Dimensiones

- **Dimensiones del producto (LxFxA):** 207 x 152 x 40 mm
- **Peso del producto:** 0,84 kg

Alimentación

- **Alimentación:** CA 100-240 V 50-60 Hz
- Conmutador de conexión/desconexión
- **Consumo de energía:** 15 / 2 (modo de espera) W
- **Indicador LED de alimentación:** Funcionamiento: azul, Rojo

Servicios de Internet

- **Servicios de audio:** Live 365.com, RadiolO, Bluebeat
- **servicios de fotografía:** Yahoo! Fotos
- **Mis sitios:** Añade tus propios sitios de Internet

Características destacadas

Visualiza películas descargadas

Descarga y guarda las películas en el ordenador para visualizarlas con toda la comodidad que te ofrezca el sofá del salón. No pierdas tiempo copiando las películas que descargues a CD o DVD; accede a ellas directamente y tendrás el control en tus manos.

Compatibilidad con WMV y Xvid

Guarda tu colección de vídeo y películas descargadas en el ordenador en uno de los múltiples formatos de vídeo compatibles y reproducélas en tu televisor. Se admite la reproducción de formatos de vídeo MPEG1, 2 y DivX, Xvid y WMV. Para reproducir WMV de alta definición, se necesita una conexión Ethernet con cables.

Enlace inalámbrico de música del PC

Disfruta de la música del ordenador en el sistema de audio con un sonido de alta calidad. Selecciona las canciones de tu colección en función del artista, álbum o género.

Música por Internet

Conéctate directamente a través de tu conexión de banda ancha a la emisora de radio por Internet para añadir más emisoras de radio a tu sistema de radio actual.

Reproduce canciones WMA (DRM) seguras

Dispositivo WMA-DRM y MP3

Guarda tu colección de música y canciones descargadas en el ordenador en uno de los múltiples formatos de audio compatibles y reproducélos en el sistema de audio. Es compatible con la reproducción de formatos de música WMA, WMA-DRM y MP3.

Fotos en el televisor

Acomódate en el sofá y disfruta de las fotografías de tus vacaciones con toda la familia o con tus amigos.

Almacenamiento centralizado de fotos

Guarda tu colección de fotografías en el ordenador y disfruta de ellas de manera inalámbrica en el televisor.

Fotografía de alta definición

Utiliza la entrada de televisión de alta definición de tu televisor con pantalla LCD para mostrar tus fotografías digitales con claridad y nitidez. Para la reproducción de alta definición en este producto, se necesita una conexión de vídeo por componentes.

Instalación paso a paso

El producto se instala fácilmente gracias a los pasos detallados que se ofrecen. En la pantalla del televisor, podrás ver todos los pasos que debes seguir.

Actualizaciones automáticas

Puedes renovar el producto y ampliar las funciones disponibles para el mismo gracias a actualizaciones del software. Comprueba mediante la conexión a Internet de banda ancha la disponibilidad de nuevas versiones de software. Puedes decidir fácilmente si deseas actualizar y disfrutar de mayores funciones.

Funciona con varios ordenadores

Puedes acceder al contenido multimedia desde distintos ordenadores en tu casa. El administrador multimedia no sólo funciona en distintos ordenadores, sino que además es compatible con equipos más antiguos. Así, desde un adaptador de medios puedes acceder al contenido multimedia en distintos ordenadores. No tienes que copiar los archivos en otro ordenador.

Adiós a los cables

El enlace inalámbrico de 2,4 GHz entre el receptor y el transmisor evita la necesidad de tender cables y realizar agujeros en las paredes.



Fecha de emisión
2007-12-07

Versión: 5.0

12 NC: 9082 100 04284
EAN: 87 10895 87926 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com