

Philips
Universel fjernbetjening

SRU9400



Se kun de taster, du har behov for

Nu kan du endelige lægge alle dine fjernbetjeninger væk og udskifte dem med denne smarte fjernbetjening. SRU 9400 overtager ikke kun alle funktionerne på dine oprindelige fjernbetjeninger – den er også langt nemmere og mere behagelig at bruge.

Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker

- 5-i-1-fjernbetjening til dine lyd- og videoenheder
- Omfattende infrarød kodedatabase til de fleste enheder og mærker

Fantastisk komfort

- Viser kun de knapper, du har behov for, på det berøringsfølsomme display
- LCD-skærm med baggrundsbelysning, så den er let at se i mørke
- Styr flere enheder med ét tryk
- Klar til brug med Philips udstyr

Hurtig og nem opsætning

- Søger automatisk efter dit udstyrs mærke
- Praktisk indlæring fra IR fra en anden fjernbetjening

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Komfort

- **Universal IR-database:** TV, VCR, DVD, SAT, KABEL, RECEIVER, FORSTÆRKER, PVR, DVB-T, TV-DVD, TV-VCR
- **Baggrundsbelysning**
- **Baggrundsbelysning:** Hvid
- **Forprogrammeret til Philips**
- **Programmerbare makroer**

Infrarød teknologi

- **Rækkevidde:** 10 m
- **Infrarøde koder for indlæring**
- **LED sendedioder:** 2
- **Fabrikater i database:** Over 1,100
- **Område for bærefrekvens:** 30 k - 100 kHz

Emballagedata

- **I2 NC:** 908210005335
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6
- **Bruttovægt:** 0,35 kg
- **Højde:** 42 mm
- **Længde:** 330 mm
- **Bredde:** 162 mm

Strøm

- **Batteribesparelse:** Automatisk tænd/sluk
- **Batteritype:** AA / LR6 Alkaline
- **Batterier:** 3

Interessante produkter

5-i-1-fjernbetjening

Med den universelle fjernbetjening kan du programmere og betjene op til fem enheder af stort set alle mærker. Indeholder en universel database med infrarøde koder, som gør det nemmere at installere dit TV, TV-kombination, VCR, DVD, DVD-optager, satellit-receiver eller digitale receiver, kabeldekoder, forstærker, hjemmebiograf eller modtager.

Universel IR-kodedatabase

En universel IR-kodedatabase henviser til et bibliotek med infrarøde koder, der er indbygget i en bestemt fjernbetjening. Denne funktion gør det muligt at fjernbetjene dit udstyr, uden at der skal indlæres individuelle signaler. Vælg de korrekte infrarøde kodesæt i databasen for den enhed, du vil betjene, for at aktivere betjening af praktisk taget alle lyd-/videosystemelementer på markedet i dag – uanset model eller mærke.

Berøringsfølsomt display

Ved hjælp af en særlig, omvendt segmenteret display-teknologi oplyses kun de knapper, der er nødvendige for at kontrollere en given enhed. Nu behøver du ikke længere at lede efter de rigtige knapper.

Baggrundsbelyst skærm

Baggrundsbelysning er en funktion, der oplyser LCD-skærmen eller tastaturet til brug i mørke. De to mest almindelige typer baggrundsbelysning er LED og elektroluminiscens (EL). Fjernbetjening, der er baggrundsbelyst med LED, er sædvanligvis klare, men ujævne med en gul eller grøn farve, mens EL-paneler er jævne med blå, hvide eller grønne toner.

Praktisk betjening med ét tryk

Vha. af en makro kan du bruge one-touch-funktionen til at udføre flere kommandoer med et enkelt tryk på en knap. En makro kombinerer en streng af forprogrammerede kommandoer under en enkelt knap. Der skal derfor kun bruges en enkelt knap til at udføre en serie funktioner.

Forprogrammeret til Philips

Hvis du har Philips udstyr, kan du bruge din universal-fjernbetjening uden at programmere den, da alle taster er forindstillet til Philips.

Automatisk mærkesøgning

For at få din nye fjernbetjening til at virke skal du blot lade din fjernbetjening søge automatisk efter den mest egnede kode til dit udstyr.

Indlæringsfunktioner

Indlæringsfunktionen henviser til den proces, hvorved en fjernbetjening opfanger og gemmer infrarøde signaler fra andre fjernbetjeninge til senere brug. Når der ikke ligger enhedskoder i den indbyggede database, kan de altid indlæres fra den originale fjernbetjening ved blot at pege på den.



Udgivelsesdato
2008-10-14

Version: 2.1.8

I2 NC: 9082 100 05338
EAN: 87 10895 91569 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com