

Philips
CD-Soundmachine med
dynamisk basforstærkning

MP3

AZ1316



alt-i-en, imponerende MP3-musik

Denne kompakte og smarte alt-i-en CD-afspiller kan spille alle CD'er, bl.a. MP3-CD. Læn dig tilbage og nyd musikken med mulighed for programmere 20 numre.

Veludstyret CD-afspiller

- MP3 CD, CD-R/RW kompatibel
- CD shuffle/program/repeat

Imponerende lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.

Brugervenlig og nøjagtig kontrol

- Digital indst. med faste indstillinger
- Autostore-programmering til radioindstilling med ét tryk.
- Praktisk fjernbetjening

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

MP3 CD, CD-R/RW kompatibel

MP3 CD, CD-R/RW kompatibel

CD shuffle/program/repeat



CD shuffle/program/repeat

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital indst. med faste indstillinger

Digital indst. med faste indstillinger

Autostore-programmering

Autostore programmering er en praktisk funktion, der giver dig mulighed for at stille ind på dine favoritstationer og vælge faste stationer med et tryk på en knap. Autostore programmering fjerner besværet med manuelt at stille ind på radiostationer og programmere faste stationer. Et indbygget elektrisk kredsløb scanner lokale radiofrekvenser, låser sig fast på de kraftigste signaler og tilknytter dem bestemte faste pladser.

Praktisk fjernbetjening

Praktisk fjernbetjening



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1,2 W
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
- Højttalerdiameter: 100 mm
- Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning

Audio Playback

- Ilægningstype: Top
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- programmérbare numre: 20
- Kassettebåndoptager(e): 1
- kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
- Kasetteaflæsningstilstande: Hurtig fremadspoling/tilbagespoling, Fuldautomatisk stop, Pause-tast

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Tunerbånd: FM, mW

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Fjernbetjening: 14 taster

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat

Strøm

- Lysnet
- Batteritype: LR14
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 470 x 275 x 210 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 400 x 243 x 169 mm
- Vægt: 2,9 kg
- Vægt inkl. emballage: 3,7 kg



Udgivelsesdato
2009-05-08

Version: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672
EAN: 87 10895 86180 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com