

Philips
Sistema micro de música

CD, CD de MP3, USB, FM
30 W

MCM1350



Dê potência às suas músicas

Obcecado pelo som

Ouçá todas as suas músicas favoritas no seu leitor de música portátil com USB Directo e entrada de áudio. Este sistema micro de música da Philips também reproduz CD de MP3 e CD-R/RW. A potência de saída máxima de 30 W RMS e os altifalantes Bass Reflex fornecem um som amplo e graves potentes.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Potência de saída máxima RMS de 30 W

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

PHILIPS

Destaques

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também

bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos (Equilibrado, Límpido, Potente, Envolvente e Vivo) para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Especificações

Som

- Melhoria do som: controlo de som digital
- Potência máxima de saída (RMS): 30 W

Altifalantes

- Diafragmas de altifalante: Woofer de 3,5 pol.
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, repetir, aleatório, parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena flexível fixa FM
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)
- USB: Anfitrião USB

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: gaveta

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador
- Telecomando: Telecomando de 21 teclas

Dimensões

- Peso bruto: 4,20 kg
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 120 x 143 mm
- Altura do altifalante principal: 195 mm
- Profundidade da unidade principal: 227 mm
- Altura da unidade principal: 121 mm
- Largura da unidade principal: 180 mm
- Peso líquido: 3,16 kg
- Profundidade da embalagem: 171 mm
- Altura da embalagem: 295 mm
- Largura da embalagem: 543 mm

Potência

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2017-11-18

Versão: 4.0.7

12 NC: 8670 001 22352
EAN: 04 89518 56057 46

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com