

Philips
Blu-ray 光碟播放機



BDP7200

定義高清世界

配備 Blu-ray 光碟播放功能

享受 BDP7200 完整高清畫面帶來的震撼體驗。沉醉於 Deep Colour 帶來的每個細節、柔滑流暢的畫面和鮮明的色彩。同時，透過 HDMI 加強至 1080p，亦可享受目前 DVD 最愛內容。

參閱更多資訊

- Blu-ray 光碟播放，以完整 HD 1080p 實現清晰圖像
- Deep Color 以超過 10 億種色彩，實現逼真圖像
- 1080p，採用 24 fps，享受影院般的圖像
- 全高清 1080p，實現清晰銳利的影像
- Bonus View 配備影音畫中畫選項
- 完美無瑕逼真影像，具有 MPEG 和 3D 降噪功能
- 透過 HDMI 採用 DVD 影像解像度加強技術，實現高清圖像

聆聽更多內容

- DTS-HD 和 Dolby TrueHD，實現高保真 7.1 環迴音效

體驗更多令人震撼感覺

- 享受 CD 和 DVD 上的所有電影和音樂
- EasyLink 透過單一遙控器控制所有 EasyLink 產品

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

Blu-ray 光碟播放

Blu-ray 光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清圖像的 1920 x 1080 解像度。顯示的場景栩栩如生，每個細節逼真、令人震撼，動作順暢平滑，圖像變得如同水晶般清晰。Blu-ray 亦提供未壓縮的環迴音效 - 真實的音效體驗簡直令人難以置信。Blu-ray 光碟高儲存容量亦允許內置多種交互功能。播放期間無縫瀏覽以及其他如彈出式功能表等絕佳功能可為您的家庭娛樂體驗帶來全新的感覺。

Bonus View

有了 Bonus View，您可享受具有音效選擇的畫中畫功能。一個執行單獨影像序列的輔助小型視窗會顯示在主畫面之上。然後，您可選擇收聽小型視窗或較大視窗中播放的內容。這樣，您可享受通常包含於 Blu-ray 光碟電影中的很多特別功能。例如，您可觀看和收聽小型視窗中導演的註釋，同時在主要畫面中，他會指向對應的場景或演員。

全高清 1080p

Blu-ray 光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清

圖像的 1920 x 1080 解像度。這意味著，您可獲取當前最佳的 TV 畫面質量，讓您的眼睛盡享視覺盛宴吧。

Deep Color

真實世界不會受色彩的限制，實際上，任何色調、任何光度均可產生色彩。您在 TV 螢幕上看到的其實不是真實的東西，因此，圖像通常看起來不夠逼真。Deep Color 在 TV 螢幕上重建自然世界，為您提供實際上存在的數百萬種色彩，從而讓您的視覺體驗躍入新的境界。

1080p，採用 24 fps

透過每秒 24 格視訊，在客廳中享受真實的影院體驗。原來影片均採用此畫面速率錄製，從而提供獨一無二的環境和圖像質地。Philips Blu-ray 光碟播放機設計直接從 Blu-ray 光碟為您帶來 24fps，從而為您提供一流影院般高清圖像，讓您驚嘆不已。

EasyLink

EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可

以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

完美無瑕逼真影像

拍攝靜態和動態圖像的相機拾取不同來源的象差（或噪訊），這些個別看起來不夠明顯，但累計起來會導致畫面質量差。MPEG 和 3D 降噪功能可徹底清理畫面。這樣，您可確保每次獲得水晶般清晰圖像。

DVD 影像解像度加強技術

HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨圖像。以高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的圖像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。



BONUS VIEW

HDMI



規格

圖像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12 位元 / 150MHz
- 圖像增? 功能 : 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 高清 (720p、1080i、1080p)
- 熒幕比例 : 16:9, 4:3

音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 動態範圍 (1kHz): 100 dB
- 頻率響應 : (20kHz) ±0.5dB (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz
- 訊噪比 : 120 dB
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器, DTS

影像播放

- 播放媒體 : CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD 影像, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- 壓縮格式 : MPEG2, H.264, VC-1
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL
- 光碟播放模式 : A-B 重複, 角度, 光碟功能表, 暫停, 重複, 從停止狀態恢復播放, 跳過, 向前搜尋 / 反向搜尋, 慢速前進, 標準播放, 縮放
- DVD 區域 : 2
- 圖像品質增? 功能 : 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)
- 視訊增強 : 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

播放聲音

- 播放媒體 : MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- 壓縮格式 : MP3, PCM, 杜比數碼解碼器, DTS
- 多聲道解碼功能 : 杜比數碼解碼器

靜態畫面播放

- 播放媒體 : CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 圖像壓縮格式 : JPEG
- 圖像增? 功能 : 幻燈片展示, 旋轉, 縮放, 高清晰解像度

多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜態畫面, MP3

連線

- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 類比音訊多聲道輸出, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出, HDMI 輸出

便利

- 熒幕操作系統語言 : 荷蘭文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 葡萄牙文, 西班牙文
- 兒童保護裝置 : 監管控制

配件

- 附配件 : 音訊線, 快速入門指南, IFU / 用戶手冊, 產品註冊卡, 2 枚 AA 電池, 遙控器, HDMI 線
- 用戶手冊 : 英文

功率

- 電源供應器 : 110-240V, 50 Hz
- 消耗功率 : 30 W
- 備用模式耗電量 : 0.2 瓦

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 435 x 70 x 348 毫米
- 調整重量 : 4.2 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 543 x 178 x 458 毫米
- 重量 (含包裝) : 6.4 千克



出版日期 2011-03-30

版本 : 2.0.5

12 NC: 8670 000 49966
EAN: 87 12581 46676 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com