



Philips  
Casque Hi-Fi sans fil

Circum-aural

SHC5100



## Liberté de mouvement

Casque sans fil entièrement rechargeable

Oubliez les câbles qui vous encombrant et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez utiliser ce casque Philips SHC5100/10 sans compter.

### Le son sans fil poussé à la perfection

- Haut-parleur 32 mm pour un son de grande qualité
- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

### Confort longue durée

- Arceau intérieur réglable
- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

### Pratique

- Entièrement rechargeable
- Sélectionnez le canal offrant la meilleure réception

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Sensibilité: 100 dB
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Impédance: 24 ohm(s)

## Tuner/réception/transmission

- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Fréquence Pilot Tone: 19 kHz
- Portée utile: 100 m
- Réponse en fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Modulation: FM
- Nombre de canaux: 2

## Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Double PLL
- Durée de fonctionnement: ~10 heures
- Coupure auto. de l'alimentation

## Alimentation

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC

8 V / 200 mA

## Carton externe

- Poids brut: 2,86 kg
- Poids net: 1,254 kg
- Poids à vide: 1,606 kg
- Nombre d'emballages: 3
- Carton externe (l x l x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- GTIN: 1 69 23410 70493 5

## Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 24 x 32 x 10 cm
- Poids brut: 0,752 kg
- Poids net: 0,418 kg
- Poids à vide: 0,334 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Afficheur
- EAN: 69 23410 70493 8
- Type d'installation en rayon: Les deux

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Poids: 0,178 kg

# Points forts

## Haut-parleur 32 mm

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

## Arceau intérieur réglable

En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.

## Ultra-léger

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

## Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

## Entièrement rechargeable

Ce casque est conçu pour une utilisation avec batteries rechargeables. Son utilisation répétée ne vous ruinerà pas.

## 2 canaux de transmission

Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.



Date de publication  
2015-12-03

Version: 9.3.8

12 NC: 8670 000 66233  
EAN: 69 23410 70493 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)