



Philips  
Station d'accueil

pour iPod/iPhone  
Alimentation batterie ou secteur

DS3010

## L'obsession du son

Faites de votre espace une pièce pleine de musique et de style

Que ce soit sur votre bureau ou ailleurs, cette élégante station d'accueil diffuse un son limpide qui remplit votre espace personnel. Synchronisez votre iPhone/iPod avec votre PC. Profitez d'une flexibilité maximale grâce aux options d'alimentation sur batterie ou sur secteur.

### Crystal Clear Sound

- Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore
- Haut-parleurs en néodyme pour une qualité sonore pure et équilibrée
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

### Élégant et compact

- Ultracompact pour tous les styles de vie
- Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde

### Polyvalence accrue

- Synchronisation à un ordinateur avec votre iPod ou iPhone
- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

# PHILIPS

## Points forts

### Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Haut-parleurs en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore la restitution des basses fréquences et garantit une qualité sonore pure et équilibrée.

### Synchronisation à un ordinateur

Mettez-le sur la station d'accueil, lancez la lecture synchronisez et chargez! Puissez dans vos chansons préférées stockées sur votre iPod ou votre iPhone pendant qu'il se charge et

synchronisez-le à votre ordinateur par USB. Et profitez d'une superbe qualité sonore avec un côté pratique imbattable. Écoutez votre musique en continu, avec toute l'alimentation nécessaire.

### Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

### Conception 360 degrés

Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde

### Entrée auxiliaire pour une connexion facile

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

### Alimentation à pile ou sur secteur

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où

### Conception compacte

Ultracompact pour tous les styles de vie

### Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

### Application DockStudio sur l'App Store



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.



# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 10 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Enceintes

- Système d'aimant à néodyme

## Connectivité

- Entrée AUX
- PC Link: USB 2.0

## Alimentation

- Type de pile: AA/LR6 alcaline
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batterie
- Nombre de piles: 4
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

## Accessoires

- Câbles: Entrée AUX 3,5 mm
- Câble USB: Noire

## Dimensions

- Nombre de cartons: 2
- Dimensions du produit (l x P x H): 210 x 150 x 135 mm
- Poids (emballage compris): 1,33 kg
- Poids du carton principal: 3,03 kg
- Poids: 0,96 kg
- Dimensions du carton principal: 300 x 240 x 145 mm

## Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod avec écran couleur, iPod classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod touch, iPod nano 4e génération, iPod touch 2e génération, iPod nano 5e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod 5e génération, iPod nano 6e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Application iPod/iPhone/iPad

- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3

## Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio
- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de mise en veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous au bruit de la nature, Réveillez-vous avec vos photos
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Réglages du son: Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic



Date de publication  
2024-05-06

Version: 8.1.6

EAN: 87 12581 54936 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)