



Philips
專業 DJ 耳機

專業 DJ 耳機
蓋耳式
柔軟耳墊
超薄摺疊

A1PRO

專業 DJ 耳機

與阿曼·凡·布倫合作

與 5 次全球最佳 DJ 得者阿曼·凡·布倫合作製成，A1PRO 耳機專為電子音樂生活而設。不論是在街上或在混音桌上，這些耳機都可為每個音調增添力量和震撼力。

適合長時間配戴

- 可拆式、可更換及舒適的耳墊
- 雙面旋轉支架，可單耳監聽
- 柔軟、舒適的頭帶軟墊

多項功能及耐用

- 螺旋線纜可延長至 1.8 米，移動更自如
- 超薄摺疊設計方便存放及攜帶
- TR90 尼龍頭帶非常耐用

理想的 DJ 配件

- 可更換的耳墊

適用於 DJ 及音響專業人士

- 40 毫米、2500mW 驅動器帶來無失真的音樂
- 封密式設計及隔離軟墊帶來完整隔音
- 優質噪音隔離效果，適合在嘈雜環境使用
- 音源準確的聲音，讓您享受親臨其境的音樂

PHILIPS

專業 DJ 耳機
專業 DJ 耳機 蓋耳式，柔軟耳墊，超薄摺疊

產品特點

40 毫米驅動器可以處理 2500mW



高功率的 40 毫米鈹合金驅動器，並設有 2500mW 效能，帶來清晰、充滿活力及無失真的音樂。即使在高電量或高音頻輸入功率的情況下亦能帶來完美音樂。

封密式設計



封密式設計大大增強低音，讓您以您想要的高音量聽音樂，不會漏音。貼耳式耳墊密封您耳朵和耳機之間的空間，帶來優越的隔音效果。

螺旋線纜可延長至 1.8 米

1.4 米纜線設有盤繞設計並可延長至 1.8 米，讓您享有更大的行動自由。線圈也減少拉動造成對部件的壓力，同時可額外擴展延長，無需擔心纜線糾結。

舒適的耳墊



耳機物料經過精心挑選，確保可長時間舒適地佩戴和增強聲音表現。高貴透氣的耳墊採用最佳的人體工程設計，密封環境有助呈現低音，同時阻隔環境噪音。

雙面旋轉支架



以專業 DJ 使用為設計理念，每邊耳機可以旋轉，這樣您就可以聽到周圍環境的聲音。無論是整理音樂清單還是要聽到觀眾的反應，都可得心應手。

優質噪音隔離

柔軟的密封軟墊能阻隔環境噪音，讓您可以盡情享受節拍，不受外界影響。

超薄摺疊設計

DJ 耳機設計讓您出門在外也可享受最佳音效體驗。耳機可以折疊攜帶，非常便攜並且易於儲存。醒明設計加上精挑細選的組

A1PRO/00

件，例如設計精密的鉸接，讓您輕鬆調校耳機。

可更換的耳墊



卡口式結合耳墊可容易地扭曲和卡入到位，安全結構和相機鏡頭如出一轍。柔軟的耳墊提供長時間佩戴的舒適度。

柔軟、舒適的頭帶



A1-PRO 專業 DJ 耳機設有柔軟頭帶，佩戴非常舒適，即時長時間混音也沒有難度。

音源準確的聲音

音源準確的聲音，讓您享受親臨錄音室的音樂體驗。沒有失真和改變，讓您聽到原始真實的聲音。

TR90 尼龍頭帶

TR90 尼龍頭帶非常耐用

規格

聲音

- 音響系統：關閉
- 頻率響應：13 - 23,000 Hz
- 振動膜：PET
- 磁鐵類型：鈹
- 類型：動態
- 最大輸入功率：2500 mW
- 喇叭直徑：40 毫米
- 敏感度：108 分貝
- 阻抗：16 ohm
- 失真 (THD)：<math>< 0.5\%</math>

連接

- 接線方式：單向

外盒

- 長度：22 厘米
- 產品包裝數目：3
- 寬度：19 厘米
- 總重量：1.39 千克
- 高度：24 厘米

- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- 淨重：0.7155 千克
- 皮重：0.6745 千克

包裝尺寸

- 高度：23.2 厘米
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：兩者皆有
- 寬度：16.8 厘米
- 深度：6.5 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 69 23410 72870 5
- 總重量：0.3995 千克
- 淨重：0.2385 千克
- 皮重：0.161 千克

產品尺寸

- 高度：17.5 厘米
- 寬度：16 厘米
- 深度：5 厘米
- 重量：0.2385 千克



出版日期 2024-03-28

版本：2.3.7

EAN: 69 23410 72870 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 72 毫米可更換耳墊分開發售，請瀏覽 shop.philips.com 及 armadashop.com