

Philips 2000 series
Słuchawki

Przetworniki 6 mm /zatk. konstr.

Bluetooth®
Biały

SHB2505WT



Nie zatrzymuj muzyki

Możesz wszystko, gdy masz przy sobie swoją muzykę. Te bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless zapewniają wspaniały dźwięk i nawet 20 godzin odtwarzania dzięki przenośnemu etui z funkcją ładowania. Dwukrotne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego pozwala obudzić asystenta głosowego telefonu.

Gotowe do działania: do 20 godzin odtwarzania

- 6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne. Wspaniały dźwięk, mocne basy.
- Tryb mono umożliwiający odtwarzanie w jednej słuchawce
- Przenośne etui do ładowania. Możliwość wielokrotnego ładowania w Twojej kieszeni.
- Nawet do 20 godzin odtwarzania i 14 godzin rozmów

Wyjątkowa wygoda i świetny wygląd.

- Nasadki douszne w małym, średnim i dużym rozmiarze zapewniające idealne dopasowanie
- Owalna wkładka akustyczna. Komfort i pasywna izolacja szumów.
- Miękkie, gumowe wykończenie; dokładne i wygodne dopasowanie

Łatwe parowanie. Sterowanie głosowe.

- Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk
- Inteligentne parowanie; automatyczne wyszukiwanie urządzenia Bluetooth
- Przycisk wielofunkcyjny. Łatwa obsługa muzyki i połączeń.
- Dwukrotne naciśnięcie przycisku wybudza asystenta głosowego w telefonie

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Zamknięty
- Membrana: Tworzywo PET
- Rodzaj magnesu: NdFeB
- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz

Łączność WiFi

- Mikrofon: Wbudowany mikrofon
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profile Bluetooth: AVRCP, A2DP, Tryb głośnomówiący, HFP, HSP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m

Karton zewnętrzny

- Długość: 37 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 27 cm
- Waga brutto: 4.2 kg
- Wysokość: 23.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10048 7
- Waga netto: 1.104 kg
- Waga opakowania: 3.096 kg

Udogodnienia

- Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie połączenia, Zawieszanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu, Odrzucanie połączenia, Przełączanie między 2 połączeniami

Karton wewnętrzny

- Długość: 17.8 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 12.8 cm
- Wysokość: 10.4 cm

- Waga netto: 0.138 kg
- Waga brutto: 0.4 kg
- Waga opakowania: 0.262 kg
- GTIN: 2 48 95229 10048 4

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Czas odtwarzania muzyki: 5+15 godzin
- Czas gotowości: 80 godz.
- Czas rozmów: 5 godz.

Wymiary opakowania

- Wysokość: 15 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Obie
- Szerokość: 9.5 cm
- Głębokość: 4 cm
- EAN: 48 95229 10048 0
- Waga brutto: 0.12 kg
- Waga netto: 0.046 kg
- Waga opakowania: 0.074 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 6.5 cm
- Szerokość: 4.1 cm
- Głębokość: 3.6 cm

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód USB

Design

- Kolor: Białe

Zalety

Do 20 godzin odtwarzania

Dzięki przenośnemu etui z funkcją ładowania te słuchawki nigdy Cię nie zawiodą. Czas odtwarzania lub rozmów wynosi do trzech godzin po jednym naładowaniu, a w przypadku korzystania z całkowicie naładowanego etui zyskujesz dodatkowe 9 godzin pracy po wielokrotnym ładowaniu. Wystarczy umieścić słuchawki z powrotem w etui za każdym razem, gdy wymagają ładowania. Pełne ładowanie trwa 1,5 godziny.

Wygoda i stabilne dopasowanie

Dzięki dopasowanej i lekkiej konstrukcji możesz słuchać muzyki w naprawdę komfortowych warunkach. Miękkie, gumowe wykończenie słuchawek zapewnia idealne dopasowanie do kształtu ucha zewnętrznego. Wymienne gumowe nasadki douszne słuchawek gwarantują doskonałą szczelność i dają pewność, że nie umknie Ci żaden dźwięk.

Wspaniały dźwięk; mocny bas

6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wspaniały dźwięk i mocne basy. Owalna wkładka akustyczna maksymalizuje skuteczność pasywnej izolacji szumów. Tryb mono umożliwia odtwarzanie dźwięku w jednej słuchawce, gdy nie chcesz izolować się od świata dookoła.

Przycisk wielofunkcyjny.

Steruj muzyką i połączeniami z łatwością za pomocą przycisku wielofunkcyjnego. Nie podoba Ci się ten kawałek? Przełącz go za pomocą długiego kliknięcia. Chcesz odrzucić połączenie i nadal słuchać muzyki? Pojedyncze kliknięcie przycisku załatwi sprawę. Wbudowany mikrofon z redukcją echa zapewnia wyraźny dźwięk podczas rozmowy.

Asystent głosowy

Dwukrotne naciśnięcie przycisku umożliwia wybudzenie asystenta głosowego w telefonie. Możesz poprosić Siri lub Asystenta Google o ustawienie następnej listy odtwarzania, wykonanie połączenia lub wysłanie wiadomości do znajomych, sprawdzenie pogody i nie tylko.

Inteligentne parowanie przez Bluetooth

Słuchawki są gotowe do sparowania natychmiast po wyjściu z etui. Po sparowaniu słuchawki zapamiętują ostatnie urządzenie, z którym zostały połączone.

Nasadki douszne

Nasadki douszne w małym, średnim i dużym rozmiarze zapewniające idealne dopasowanie

Owalna wkładka akustyczna

Owalna wkładka akustyczna. Komfort i pasywna izolacja szumów.

Redukcja szumów i echa

Koniec z irytującym echem podczas rozmów telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez zakłóceń.

Tryb mono

Tryb mono umożliwiający odtwarzanie w jednej słuchawce

Przenośne etui do ładowania.

Ruszał na siłownię. Potem na szlak. Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless są wyposażone w wyjątkowo lekkie przenośne etui do ładowania.



Data wydania 2024-04-28

Wersja: 10.0.2

EAN: 48 95229 10048 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com