

Philips
CD Soundmachine

• Negru/alb

AZ202



Savurați-vă muzica oriunde mergeți

Preferăți lucrurile simple și apreciați confortul. Datorită designului suplu și elegant al AZ202 veți putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcții accesibile.

Savurați muzica din diverse surse

- Redați CD-uri, CD-R și CD-RW
- Tuner stereo FM/MW
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Ușor de utilizat

- Amestecare/Programare/Repetare CD
- 20 de piese programabile de pe CD

Sunet clar și fidel

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

PHILIPS

Specificații

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- melodii programabile: 20

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM, MW
- Antenă: Antenă FM

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 1 W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 3"
- Controlul volumului: rotativ



Conectivitate

- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: (Legătură MP3)

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea
- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 324 x 284 x 139 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 297 x 112 x 264 mm
- Greutate: 1,7 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,1 kg

Repere

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Amestecare/Programare/Repetare CD

Funcția "Amestecare/Programare/Repetare" vă ajută să ieșiți din monotonia ascultării muzicii redată întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - "Amestecare", "Programare" sau "Repetare" pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

Legătură MP3 pentru muzică portabilă



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 000 63994
EAN: 87 12581 54903 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com