



Philips
PhotoFrame

8" LCD

4:3 – rammeformat

8FF3WMI



Del minnene dine trådløst

Hvor mange digitale bilder er stuert bort på PC'en eller Mac'en din? Vi vet at du har mange!
Med Philips' trådløse digitale PhotoFrame™ kan du nyte hele fotosamlingen fra datamaskinen – enten i trådløs streamingmodus eller overføringsmodus.

Nyt hele fotosamlingen trådløst

- Stream og vis trådløst alle bildene du har lagret på PC'en
- Overfør bilder trådløst med enkel dra-og-slipp-programvare

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- To klikk for å konfigurere PhotoFrame trådløs tilkobling
- Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende
- Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning
- Strømsparing via autodimming ved å registrere omgivelseslys

Skjerm med topp kvalitet for bilder med utskriftskvalitet

- imagen Pro for skarpere og mer levende farger
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor
- 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) er den enkleste og sikreste måten å konfigurere den trådløse tilkoblingen mellom den trådløse PhotoFrame og den trådløse ruter. Trykk ganske enkelt på WPS-knappen på den trådløse ruter og WPS-knappen på PhotoFrame, og du har fullført konfigureringen.

Trådløs fotostreaming

Med en PhotoFrame som støtter trådløs bildestreaming, trenger du ikke å lagre mange bilder på den faktiske PhotoFrame. I stedet streames alle bildene du har på datamaskinen, eller favorittbilder fra Internett trådløst til PhotoFrame. Du kan enkelt bla gjennom disse bildene på PhotoFrame, og du trenger ikke å bekymre deg for lagringskapasiteten på PhotoFrame.

PhotoFrame Manager – trådløst

PhotoFrame Manager – trådløst er bildebehandlingsprogramvaren som gir deg mulighet til å vise, administrere og organisere album og bilder. PhotoFrame Manager kjører

på Windows XP og Windows Vista, Mac OS X og er kompatibel med iPhoto-programvare. Programvaren overfører også bildene trådløst til den trådløse PhotoFrame i en brukervennlig dra-og-slipp-operasjon – det er faktisk så enkelt!

imagen Pro

Den unike Philips imagen- forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.

Automatisk retning

Den automatiske gjenkjenningen av stående/ liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.

Montasjeeffekt med flere bilder

Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.

Smart Power Pro

Smart Power Pro er en sensor som slår PhotoFrame av og på ved å registrere omgivelseslysforhold. Det reduserer energiforbruket med tanke på miljøet, og gjør at du sparer opptil en tredjedel av energikostnadene ved PhotoFrame. Det beste er at det skjer automatisk.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Sideforhold: 4:3
- Paneloppløsning: 800 x 600
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave

Lagringsmedium

- Innebygd minnekapasitet: 512 MB (for 2000 bilder)
- Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediekort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB-flashstasjon

Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (2x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler
- Plassering som støttes: Automatisk bilderetning, Liggende, Stående
- Knapper og kontroller: Tre knapper, 4-veis navigasjonstast med enter
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbilde fremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu
- Bildeeffekter: Sepia, Strålende farge
- Innstilling for lysbilde fremvisning: Vilkårleg, Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere bilder)
- Oppsettfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, Lysbilde fremvisning, Status, Auto av/på, Pipetone av/på, Angi klokkeslett og dato, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Fotokilde
- Systemstatus: Fastvareversjon, Resterende minne
- Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier,

Resterende minne

- Juridiske godkjenninger: CE, GOST, Sveits, UL/cUL
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med Kensington-lås
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Dansk, Portugisisk, Russisk
- Systemkompatibilitet: Mac OS X, Wi-Fi 802.11 b/g-nettverk, Windows Vista, Windows XP, med Wi-Fi

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, USB-kabel, Stativ, Hurtigstartveiledning, CD-ROM med programvare + håndbok

Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Vekt: 0,34 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -10–60 °C

Strøm

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Strømkilde: DC-utgang 9 V, 2 A
- Effektforbruk: (System på) 5,09 W

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 41241 8
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Nettovekt: 0,883 kg
- Bruttovekt: 1,429 kg
- Taravekt: 0,546 kg

Ytre eske

- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Antall emballasjer: 2
- Yttereske (L x B x H): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Nettovekt: 1,766 kg
- Bruttovekt: 3,39 kg
- Taravekt: 1,624 kg



Utgivelsesdato
2009-06-01

Versjon: 3.0.5

12 NC: 8670 000 39024
EAN: 87 12581 41241 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com