

Philips
Микро Hi-Fi система

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD

USB Direct

MCM760



Цифрова музика с цифров запис от CD

Запишете цифрово и нагласете любимите си CD дискове за MP3 плейър на елегантната микро Hi-Fi система MCM760 с превъзходен звук. Лесно, с едно натискане на бутон и без компютър! И ето - вече можете да слушате любимата си музика с портативния си MP3 плейър.

Върховно удоволствие при слушане

- Запис от любимите CD дискове в MP3
- Цифров запис на MP3 с едно натискане, без нужда от компютър
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Обогатете своето звуково изживяване

- Неодимови лентови "пищялки" с впечатляваща аудио вярност
- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука
- Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
- 2x75W RMS/ 2x150W музикална мощност

Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво

PHILIPS
sense and simplicity

Акценти

Запис от любимите CD дискове в MP3

Просто включете вашето USB устройство за съхранение на данни в USB порта на аудио системата Philips и започнете да записвате любимата си музика от CD дисковете към USB устройството или MP3 плейъра - с едно движение и без нужда от компютър. Така можете да си направите собствени MP3 файлове с директен цифров запис на MP3.

USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Лентови "пищялки" в микро система

Неодимовият лентов високоговорител за високи честоти е еднополюсен високоговорител за високи честоти, който дава динамичен и отчетлив звук отпред. Това е характеристика, която се използва

често в аудио системи от висок клас за възпроизвеждане на звук с изключителна ярност. Конвенционалните високоговорители за високи честоти с конуси и куполи са с намотка с насочено движение, докато еднополюсният неодимов лентов високоговорител за високи честоти излъчва високи честоти в пълен обхват от 180 градуса. Това рязко увеличава широчината на звуковия спектър при по-високите тонове и разширява зоната на "идеалното място" за възпроизвеждане на широк, кристално ясен и естествен звук дори от компактни аудио системи.


Incredible Surround™

Incredible Surround™ е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround™ смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко

раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround™ ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

Регулиране на високите и басите

Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усилването на високите тонове в музиката и нивото на усилване на ниските тонове. Като използва бутоните за движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на записа. Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 75 W RMS
- Изходна мощност: 2x150 вата музикална мощност
- Подобрене на звука: Incredible Surround™, Регулиране на високите и басите

Високоговорители

- Основен високоговорител: Двулентови, Система басрефлексни високоговорители, 5,25" високоговорител за ниски честоти, Лентов говорител за високи честоти, Подвижни мрежи на високоговорителите

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы на възпроизвеждане на диска: 99 програмируеми песни, Разбъркано възпроизвеждане, Повторение на една/албум/ всички
- Поддръжка на ID3 тагове
- Тип устройство за зареждане: моторизиран, Чекмедже
- технология на касетния дек: пълно логическо
- Режимы на възпроизвеждане на касета: Автореверс, Електронно управление на скоростта, Напълно автоматично спиране, Брояч на лентата

Аудио запис

- Носители за запис: Лента
- Подобрене на записа на лента: автоматично ниво на запис, синхронизиране на началото на записа, Запис с едно докосване

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео, MW

- Автоматична цифрова настройка
- RDS: Име на станцията, Тип на програмата, Радиотекст, Настройка на RDS часовника, Новини
- Предварително настроени станции: 40
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване, Лесно инсталиране (Plug & Play)

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX): Линеен вход
- Слушалка: 3,5 мм
- Други връзки: FM антена, MW антена
- USB: USB хост

Удобство

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Предупредителен сигнал за край на лентата, Дрямка, Таймер за заспиване
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: Черно-бял FTD
- Индикации: DIM режим
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: Захранващ кабел, FM/MW антена
- Дистанционно управление: 32-бутонно с 2 батерии тип AA

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 179 x 252 x 340 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 175 x 252 x 196 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 524 x 353 x 408 мм
- Тегло вкл. опаковката: 13,2 кг



Дата на издаване
2011-07-01

Версия: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203
EAN: 87 10895 94508 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Не се поддържа музика с технология за управление на правата върху електронно съдържание (DRM).