

Philips
Digital PhotoFrame

17,8 cm (7")
Seitenverhältnis 16:9

SPF1017



"... an diesem Tag konnte ich einfach
nicht aufhören, zu lachen!"

Lassen Sie Ihre schönsten Erinnerungen mit dem Philips PhotoFrame das ganze Jahr über immer wieder aufleben. Dieser kompakte PhotoFrame lässt sich leicht bedienen, bietet viel Speicherplatz und passt zu jeder Inneneinrichtung.

Qualitativ hochwertige Anzeige für ein einzigartiges Erlebnis

- imagen Pro für die scharfe, lebendige und natürliche Wiedergabe von Hautfarben
- Mit RadiantColor frischen Sie Ihre Erinnerungen auf

Umweltfreundliches Design

- Energie sparen durch automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays zu voreingestellten Zeiten

Einfache intuitive Bedienung und toller Komfort

- Automatische Diashow von USB oder Speicherkarte
- Automatische Bildausrichtung für Hoch- oder Querformat
- Mehr Abwechslung mit Collagen: Mehrere Fotos in einer Ansicht anzeigen

PHILIPS

Besonderheiten

imagen Pro für lebendige Farben

Die einzigartige Philips Bildverbesserungstechnologie analysiert Ihre Fotos automatisch, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen. imagen Pro ist eine erweiterte Bildverbesserung mit den 3 wichtigen imagen-Elementen für mehr Farbtreue, Farbtiefe und Kontrast. Darüber hinaus bietet imagen Pro verbesserte Hauttöne, schärfere Bilder und flimmerfreie Bilder, was besonders bei Standbildern wichtig ist.

RadiantColor

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die

Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

Automatische Diashow

Automatische Diashow von einem USB-Laufwerk oder einer Speicherkarte – so brauchen Sie die Fotos nicht auf den PhotoFrame zu kopieren.

Automatische Ausrichtung

Für die automatische Erkennung von Hoch- bzw. Querformaten sorgt ein Sensor, der die Ausrichtung des PhotoFrames ermittelt und jedes Foto richtig anzeigt.

Collagen-Effekt für mehrere Fotos

Ein Diashoweffekt zur Anzeige von Fotos als Collage, die automatisch und zufällig aus verschiedenen Fotos zusammengesetzt wird, um unschöne Ränder zu vermeiden, die durch Fotos entstehen könnten, die kleiner als der Bildschirm sind.

Automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays

Ein Timer schaltet den PhotoFrame zu den von Ihnen gewählten Zeiten ein und aus. Hierdurch kann der Energieverbrauch des PhotoFrame umweltfreundlich auf ein Drittel gesenkt werden.



Daten

Speichermedien

- Integrierter Speicher (RAM): 512 MB (für 500 HD-Fotos)
- USB: USB-Flashlaufwerk
- Speicherkartentypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, xD-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (über Adapter), MS Pro Duo (über Adapter)

Anschlüsse

- USB: USB 2.0-Host, USB 2.0-Slave

Außenkarton

- Länge: 28.3 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Breite: 24.3 cm
- Bruttogewicht: 2.1 kg
- Höhe: 18.8 cm
- GTIN: 1 87 12581 50159 1
- Nettogewicht: 1.2 kg
- Eigengewicht: 0.9 kg

Komfort

- Kartenleser: Integriert (1x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto, Bis zu 10 MB JPEG-Dateien, Bis zu 20 Megapixel
- Tasten und Bedienelemente: 3 Tasten, 4-Wege-Navigationstaste und Eingabetaste, Ein-/Ausschalter
- Behördliche Zulassung: CE, GOST, Schweiz
- Diashoweinstellungen: Zufällig, Sequenz, Übergangseffekt, Collage (mehrere Bilder)
- Positionierung: Automatische Fotoausrichtung, Querformat, Hochformat
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Albumverwaltung: Erstellen, Löschen, Bearb., Umbenennen
- Fotobearbeitungsanwendung: Kopieren, Löschen, Drehen, Vergrößern & Schneiden
- Weiterer Komfort: Kompatibel mit Kensington-Sicherung
- Einrichtungsfunktion: Diashow, Uhr ein-/ausblenden, Erinnerung mit Schlummerfunktion

Leistung

- Stromverbrauch: (System on) 5.6 W
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- DC-Ausgang Volt: 9 V
- DC-Ausgang Ampere: 1 A
- Unterstützung von Energiesparmodus: Wechselspannungsbetrieb

Verpackungsmaße

- Höhe: 22.2 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 26.1 cm
- Tiefe: 7.8 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 50159 4
- Bruttogewicht: 0.799 kg
- Nettogewicht: 0.6 kg
- Eigengewicht: 0.199 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Bedienungsanleitung: Arabisch, Tschechisch, Dänisch/Norwegisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Koreanisch, Malayisch, Polish, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch

Abmessungen

- Gerätebreite (inkl. Fuß): 206.4 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 139.3 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 103 mm
- Gewicht: 0.345 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 °C bis 70 °C

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Kontrastverhältnis (Standard): 300:1
- Auflösung des Displays: 480 x 234
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 120 ° (H)/ 100 ° (V)
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Stunde(n)



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 50159 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com