

Philips
Микротеатр DVD

2,1

Воспроизведение DivX
компонентный дизайн

MCD179



Превратите любую комнату в кинотеатр

с AC 2.1

Микротеатр DVD MCD179 - это все, что необходимо для кинематографических впечатлений у себя дома. Благодаря AC 2.1, Dolby Digital для погружения в звучание и прогрессивной развертке для оптимизации изображения у вас дома настоящий кинотеатр!

Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS (система 2.1)
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные АС с отделкой деревом

Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

Легко использовать

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка FM с предустановками

PHILIPS

Особенности

Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для

оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Тонкомпенсация

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

Выходная мощность 100 Вт RMS (2.1)

Общая вых. мощность 100 Вт RMS (система 2.1)

Элегантные АС с отделкой деревом

Элегантные АС с отделкой деревом

Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Таймер включения и отключения



Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Полная мощность 100 Вт (RMS)
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация
- Звуковая система: Dolby Digital

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, 3,5" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Активный

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм, Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Другие подключения: Цифровой коаксиальный аудиовыход, Антенна FM, Разъем DIN
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), S-Video (типа Hosiden), Разъем SCART
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: ЖК
- Языки экранных меню: Английский, Русский
- Цвет подсветки: Синий
- Часы: На главном дисплее

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Включение питания
- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Кабель DIN, Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: Английский, русский

- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Русский

Размеры

- Глубина упаковки: 225 миллиметра
- Ширина устройства: 232 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 15 кг
- Высота упаковки: 515 миллиметра
- Высота устройства: 85 миллиметра
- Ширина упаковки: 615 миллиметра
- Глубина устройства: 275 миллиметра
- Глубина основной АС: 180 миллиметра
- Ширина основной АС: 160 миллиметра
- Высота основной АС: 250 миллиметра
- Глубина сабвуфера: 313 миллиметра
- Высота сабвуфера: 250 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 160 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Верхняя сторона

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/ SVCD, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Угол, PBC, Замедленное движение, Увеличить, Экранное меню, Ограничение на просмотр, Повтор участка A-B, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед
- Регион DVD-дисков: 5



Дата выпуска 2024-05-01

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 40587 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com