

Philips Streamium  
Wireless Music Center



**Streamium**



**WAC3500D**

## Al uw muziek streamen en afspelen op één systeem

Het alles-in-één WAC3500D Wireless Music Center geeft een nieuwe dimensie aan comfort. Dankzij de harde schijf van 80 GB kunt u muziek van uw PC streamen, uw iPod aansluiten, via Plug & Play muziek afspelen van USB-apparaten en genieten van HDD-muziek van zeer hoge geluidskwaliteit.

### **Al uw muziek op één draadloos systeem**

- Muziek kopiëren en streamen van de PC door te slepen
- Harde schijf van 80 GB om maximaal 1500 CD's op te slaan en af te spelen
- Uw iPod aansluiten en opladen en genieten van muziek van hoge geluidskwaliteit
- Plug & Play rechtstreeks vanaf uw USB-geheugenapparaat

### **Eenvoudige navigatie en bediening**

- Alfanumerieke zoekmogelijkheid met de afstandsbediening
- Zoek op artiest, album, nummer of genre op het grote scherm
- Rip CD's en vind informatie over muziek via Gracenote

### **Geluid van topklasse**

- 2 x 40 W RMS HiFi-geluid
- Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties

### **Uitbreidbaar**

- Breid uw systeem uit door maximaal 5 Wi-Fi-stations toe te voegen



**PHILIPS**

sense and simplicity

# Kenmerken

## Harde schijf van 80 GB/1500 CD's

De harde schijf van 80 GB biedt u een grote capaciteit om uw digitale muziekbestanden op te slaan. Er is ruimte voor maximaal 1500 audio-CD's. Zo bespaart u ruimte, kunt u uw muziekcollectie slim beheren en hebt u eenvoudig toegang tot uw muziek - dit alles op één plaats.

## Klasse 'D'-versterker

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoog signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar

komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.



# Specificaties

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutraal
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, 3 stappen, Equalizer, Incredible Surround, Treble- en basregeling, Klasse 'D' digitale versterker, Slimme equalizer
- Muziekvermogen: 160 W
- Volumeregeling: Volumeregeling
- Uitgangsvermogen: 2 x 40 W RMS

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings, 5 inch woofer

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Volgende/vorige nummer zoeken, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Afspelen herhalen
- Ondersteuning van ID3-tag
- Ladertype: Lade
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps en VBR
- WMA-bitsnelheden: 16-128 kbps
- Afspeelmodus harde schijf: Album, Genre, Afspeellijst, Alle nummers, Zelfde artiest, Zelfde genre
- Streaming-modus harde schijf: Wi-Fi streaming naar 5 stations, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz (WMA)
- PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/pauze, Vorige/volgende, Stoppen
- Internetradio: Live365, Radioio, Bluebeat

## Audio opnemen

- Opnamemedia: HDD
- Opnamesnelheid: 1x, 4x
- Audiobestandsindeling: MP3

## Opslagmedia

- Capaciteit harde schijf: 80 GB

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Automatisch digitaal afstemmen
- Automatisch opslaan
- Aantal voorkeuzenders: 60

## Connectiviteit

- Audio cinch in: Analoge AUX (Center)
- Andere aansluitingen: Ethernet
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Antenne: FM-dipool
- Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11g)
- Power: 220 V - 240 V/50 Hz
- Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
- LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x

## Gemak

- Schermtype: LCD
- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
- Digitaal inhoudsbeheer: Inclusief WADM-software
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Hoofdtelefoonaansluiting
- Klok: Op het hoofdscherm

## Accessoires

- Kabels: Ethernet-kabel
- CD-ROM: PMM, WADM
- Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
- Batterijen: 2 x AAA
- Garantiekaart: Garantiekaart
- Basisstation: DC1050 iPod-dock en -kabels
- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne
- Snelstartgids: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Duits, Zweeds, Fins, Noors en Deens
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Duits, Zweeds, Fins, Noors en Deens

## Afmetingen

- Gewicht van de omdoos: 12,5 kg
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 368 x 546 x 312 mm
- Productafmetingen (b x d x h): 505 x 280 x 220 mm
- Gewicht van het apparaat: 9,00 kg



Publicatiedatum  
2012-04-03

Versie: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142  
EAN: 87 12581 35771 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)