

Philips
Hi-Fi mikrosystém

MP3

MCM510



Přehrávání MP3-CD

v dokonalém stylu a se skvělým zvukem

Tento systém byl vytvořen speciálně pro ty, kdo vyžadují tu nejlepší technologii a styl. Vyzařuje kvalitu a důmyslnou konstrukci. Objevte v sobě milovníka kvalitní reprodukce a vychutnejte si skrytý rozměr zvuku z MP3-CD z výkonných reprosoustav s dynamickým zvukem.

Delší poslech, silnější zážitek

- 10 hodin hudby z MP3-CD

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a výrazné basy
- Zvukový výkon 2x25 W RMS / 2x50 W

Začněte den podle sebe

- Budík a časovač vypnutí
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Magnetofon s elektronickým ovládáním

Navíc skvěle zní

- Reprosoustavy s povrch. úpravou dřeva

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Výstupní výkon:** Hudební výkon 2 x 50 W
- **Vylepšení zvuku:** Incredible Surround, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost

Reproduktory

- **Hlavní reproduktor:** Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 4" basový reproduktor, Piezoelektrický výškový reproduktor, Odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Režimy přehrávání disků:** Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- **Podpora ID3 tagů:** ano
- **Typ zavádění:** Horní
- **technologie kazetového magnetofonu:** Logic
- **Režimy přehrávání kazety:** Elektronické řízení rychlosti, automatické zastavení všech funkcí, Počítadlo pásky

Nahrávání zvuku

- **Média pro nahrávání:** Kazeta
- **Vylepšení nahrávání na pásku:** Synchronní nahrávání s diskem CD, Časovač pro nahrávání z tuneru, Automatická úroveň nahrávání

Tuner/přijem/vysílání

- **Automatické digitální ladění:** ano
- **Systém RDS:** Název stanice, Radio Text, Nastavení hodin RDS
- **Předvolby stanic:** 40
- **Pásmo tuneru:** VKV stereo, SV
- **Vylepšení tuneru:** Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- **Vstup Aux:** Linkový vstup
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Další připojení:** Anténa VKV, Anténa SV

Pohodlí

- **Budíky:** Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení kazetou, Časovač
- **Hodiny:** Na hlavním displeji
- **Typ displeje:** Displej FTD (obrazovka s fluorescenční vrstvou)
- **úsporný pohotovostní režim:** I W

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Anténa VKV/SV
- **Dálkové ovládání:** 21 tlačítek

Rozměry

- **Rozměry sady (Š x V x H):** 175 x 254 x 315 mm
- **Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):** 175 x 254 x 214 mm
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 408 x 348 x 524 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 12,9 kg

Zvýraznění výrobku

10 hodin hudby z MP3-CD

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround je technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která významně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. Důmyslným využitím elektronického posunu fází směšuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální vzdálenosti mezi příslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. Technologie Incredible Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších reproduktorů.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2007-10-16

Verze: 2.0

12 NC: 9073 100 12353
EAN: 87 10895 86366 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com