



Philips  
Sistema musicale micro

con connettore Lightning

per iPod/iPhone  
CD, CD-MP3, USB, FM  
20 W max



DCM1170

## Audio per la tua casa

### Osessionati dal suono

Compatibile con il connettore Lightning dell'iPhone 5, questo sistema audio micro di Philips offre un audio eccellente combinato con un design straordinariamente elegante. Siediti e rilassati, ascolta la tua musica preferita come e quanto vuoi con un semplice sistema di controllo.

#### Arricchisci la tua esperienza audio

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Potenza massima in uscita 20 W RMS

#### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning
- Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
- Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

# PHILIPS

Sistema musicale micro  
con connettore Lightning per iPod/iPhone, CD, CD-MP3, USB, FM, 20 W max

## In evidenza

### Ascolta e ricarica mediante Lightning



Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

### Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del

sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

### controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

DCM1170/12

### Ingresso audio



La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

### Funzione USB diretta per la musica MP3



Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.



# Specifiche

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Altre: Supporto ID3-tag
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro veloce, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa

## Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale
- Controllo del volume: su/giù
- Massima potenza in uscita (RMS): 20 W

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex
- Driver altoparlanti: Woofer da 3,5"

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica

## Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)
- USB: Porta USB

## Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, Sveglia iPod, Sveglia via USB
- Tipo di caricatore: vassoio
- Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod

## Accessori

- Telecomando
- Manuale utente: Multilingue

## Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 3,9 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 120 x 160 mm
- Altezza altoparlante principale: 170 mm
- Larghezza unità principale: 180 mm
- Altezza unità principale: 177 mm
- Profondità unità principale: 239 mm
- Larghezza imballo: 231 mm
- Altezza imballo: 222 mm
- Spessore imballo: 556 mm

## Assorbimento

- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod nano 7a generazione, iPod Touch 5a generazione

## Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone 5



Data di rilascio  
2014-07-17

Versione: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01978  
EAN: 08 71258 16840 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)