



Philips
Altavoz portátil
inalámbrico

Bluetooth®
Blanco



BT51W

Deja espacio para bailar

Libera tu música con el altavoz Bluetooth que cabe en el bolsillo. Este diminuto altavoz te ofrece seis horas de reproducción y un sonido nítido, incluso con el volumen al máximo. El alcance inalámbrico es de 10 m. Gran cantidad de espacio para bailar por toda la habitación.

Altavoz pequeño. Sonido nítido a todo volumen.

- Altavoz de rango completo de 1,5". Sonido claro y nítido
- Función que evita los cortes. Disfruta de toda la potencia sin distorsión.
- 5 horas de tiempo de reproducción.

Siempre listo

- Realmente ligero. Solo pesa 90 g
- Muy pequeño. 6.1 x 6.1 x 7.6 cm
- Hasta 10 m de alcance inalámbrico

Fácil de emparejar y cargar.

- El Bluetooth se activa y está listo para el emparejamiento con el encendido
- Carga USB. Cable micro USB incluido

PHILIPS

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Folleto de garantía internacional
- Cable: Cable de carga USB

Compatibilidad

- Otro dispositivo con Bluetooth: Y
- funciona con: hasta iOS 10.2 y Bluetooth 4.2 o inferior

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance Bluetooth: A la vista, 10M o 30 pies

Diseño y acabado

- Color: Blanco

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 W
- Sistema de sonido: Mono

Energía

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 5 h

Dimensiones

- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Peso del producto: 0,135 kg
- Peso con empaque incluido: 0,18 kg

Destacados

Altavoz pequeño. Sonido nítido.

Con solo 90 g de peso, apenas notarás que lo llevas encima. El altavoz de rango completo de 1,5" emite sonidos claros y nítidos incluso al subir y bajar el volumen.

5 horas de reproducción. Carga a través de USB.

La batería te permite 5 horas de reproducción en una carga completa. La carga se realiza en menos de 3 horas y es muy fácil a través del cable micro USB incluido.

Conectividad Bluetooth

Emparejar con el dispositivo con Bluetooth es muy sencillo. Solo tienes que encender el altavoz y listo. El alcance inalámbrico es de 10 m.

Función que evita los cortes

La función que evita los cortes permite reproducir música a un volumen más alto con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un rango de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene tus altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada monitorea la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, lo que evita la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, para que la música se mantenga sin distorsiones.



Fecha de publicación
2022-05-15

Versión: 7.1.3

12 NC: 8670 001 59295
EAN: 69 51613 99572 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com