

# Pour saisir un instant et le partager

Jamais sans ma Pocketcam

Cette Pocketcam avec son boîtier métal super fin de la taille d'une carte de crédit est à emporter toujours avec vous. Elle vous permettra de prendre des photos avec une résolution de 3 mégapixels- après interpolation- et est également équipée d'un flash, d'un écran couleur LCD, d'une mémoire interne de 8Mo et d'une batterie rechargeable. Grâce à une autonomie exceptionnelle, vous pouvez capturer jusqu'à 300 photos.



## Qualité d'image

- Résolution de 2 MégaPixels en prises de vue , 3 MégaPixels après interpolation
- Autobrite™ pour une rare finesse des images

## Facilité d'utilisation

- Ecran de prévisualisation
- LinkExpress
- Photo Manager
- Logiciel de contrôle Vlounge
- USB 2.0 pour transfert rapide
- Zoom numérique 2x
- Flash intégré
- Mémoire interne 8 Mo
- Mémoire extensible SD
- Boîtier métal robuste
- Batterie rechargeable intégrée
- Alimentation par USB

*Pocketcam*



**PHILIPS**

## Informations produit

### Image

- Capteur: 1/2" 2 MégaPixels CMOS
- Résolution photo :
  - réelle: 2 MP (1600 x 1200)
  - interpolée: 3.1 MP (2048 x 1536)
- Format de l'image : EXIF compatible JPEG
- Lentille : Focus fixe f = 3.0 mm
- Mise au point : 1,5 m à l'infini
- Zoom : zoom numérique 2x
- Exposition : automatique
- Viseur : optique
- Ecran LCD : 1.5" LCD couleur TFT
- Retardateur : 2 sec et 10 sec
- Mémoire : 8 Mo interne et emplacement carte mémoire SD
- Extinction automatique : Après 1 ou 2 mn

### Accessoires

- Base bureau avec câble USB 2.0 fixe
- Lanière tour de poignet
- CD-ROM avec logiciel et manuel utilisateur
- Guide de mise en service rapide

### Connexions

- Connexion PC : USB 2.0

### Alimentation

- Par la prise USB
- Batterie rechargeable interne Li-Polymer interne

### Logiciels

- LinkExpress pour téléchargement automatique de la Pocketcam au PC
- Philips Photo Manager 1.0 pour archiver, éditer, imprimer et envoyer par e-mails des photos
- Acrobat reader 6.0 pour lire la notice en PDF

### Système d'exploitation requis

- Windows 98SE, 2000, ME, XP
- PC : Pentium II 66MHz ou plus 128 Mo (Windows 2000 & XP), mémoire RAM 64 Mo (Windows 98 SE & ME), espace libre disque dur 15 Mo, lecteur de CD ou DVD, 1 port USB, Moniteur : couleur minimum 16 bit 800 x 600

Attention : Les PC qui ont été mis à jour de Windows 95 à Windows 98 peuvent ne pas avoir la compatibilité USB

### Information logistique

- Dimensions - L x H x l :
  - Pocketcam fermé : 115 x 610 x 905 mm
  - Emballage : 220 x 80 x 180 mm
  - Colis : 573 x 233 x 373 mm
- Poids :
  - Pocketcam sans sa base : 155 g
  - Emballage : 0,355 kg
  - Colis : 5,81 kg
- I2NC : 908210002995
- UEV : 14
- Origine : Chine

### Code EAN

- DSC2000K/30 : 87 10895 86336 0

## Plus produit

### Résolution de 3 Mégapixels

Une résolution interpolée de 3 MP dans un produit si compact fournit une image de 2048 x 1536 pixels de qualité très satisfaisante pour capturer sur le vif des photos de vos bons moments en famille ou entre amis.

### Ecran de prévisualisation

Cet écran de couleur vous permet de voir la photo en cours, ou de repasser les images stockées dans la mémoire de l'appareil photo.

### Autobrite

Cette nouvelle technologie adapte la qualité de la capture de photos : même dans des conditions de forte luminosité ou de contrejour, les détails seront conservés.

### LinkExpress

D'un seul clic sur la souris, LinkExpress vous permet de transférer toutes vos nouvelles images d'un appareil photo numérique vers votre PC.

### Photo Manager

Philips Photo Manager 1.0 est idéal et simple à utiliser pour archiver, éditer et imprimer ou envoyer par courrier électronique vos photos ou vidéo-clips.

### Logiciel de contrôle VLounge

Cet écran vous permet un accès rapide aux applications de votre appareil photo.

### Transfert rapide par USB 2.0

Cette connexion permet un transfert rapide de vos photos de la Pocketcam à votre ordinateur. Si celui-ci n'a qu'une prise USB 1.1, la rétrocompatibilité rend possible le transfert également, moins rapide, avec les câbles fournis.

### Flash automatique intégré

Ce flash intégré fournit une lumière artificielle qui permet de prendre des photos dans un environnement de faible luminosité.

### Alimentation par la prise USB

L'appareil photo se recharge via la prise USB, ce qui limite les câbles autour de votre ordinateur.

### Mémoire Flash interne de 8 Mo

Elle vous permet de prendre des photos sans ajouter une mémoire additionnelle.

### Emplacement pour mémoire additionnelle SD

Vous pouvez stocker plus d'images en augmentant la capacité de votre appareil grâce à une carte mémoire SD.

### Autonomie de 300 Photos

Une fois rechargé et avec l'extention mémoire cet appareil peut capturer jusqu'à 300 photos.

